


Panasonic

デジタルカメラ 取扱説明書

品番 DMC-LC43



(上手に使って上手に節電

保証書別添付



LEICA DC VARIO-ELMARIT

このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(88~95ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

VQT0G63

もくじ

はじめに	撮る・シーンモード
特長4 付属品6 使う前に(まずお読みください)7	かんたんモードについて
準備	
各部の名前 8 クイックガイド 10 電池を入れる 12 電池について 13 カードを入れる 17 カードを入れる 17 カードについて 18 ストラップを付ける 19 セットアップメニューを 設定する 20 セットアップメニューについて 21 時計を設定する 22 液晶モニターの表示を 切り換える 23	(ポートレートモード)
撮る・基本	ISO 感度を設定して撮る47 音声付き静止画を撮る48
撮影してみましょう (通常撮影) 24 撮影した画像を確認する (レビュー) 28 大きく(望遠)または 広く(広角)撮る 29 内蔵フラッシュを使う 30 セルフタイマーで撮る 32 連続して撮る(連写) 33 消費電力を節約して撮る (エコモード) 34	さらに拡大して撮る (デジタルズーム)

見る

撮影した静止画を
再生する54
音声付き静止画を再生する55
9枚ずつ画像を表示する
(マルチ再生)56 再生画面を拡大する
(再生ズーム)57
撮影した動画を再生する58
使いこなす
画像を削除する59
カードの画像をプロテクトする 62
プリント情報をカードに書き込む
(DPOF プリント設定)65
スライドショーを見る (自動再生)68
(日勤円王)
(アフレコ)70
携帯電話 /feel H"(H") に添付する
画像をカードに書き込む
(携帯画像) 71 画像のサイズを変える
(リサイズ)
画像を切り抜く (トリミング)74
カードをフォーマットする76
テレビに画像を映して再生する77
パソコンと接続する78
USB ダイレクトプリントする79 AC アダプターを使う82
使い終わったら83

その他

液晶モニターの表示	84
メニュー画面の表示	86
安全上のご注意	
(必ずお守りください).	88
使用上のお願い	96
メッセージ表示	
故障かな?と思ったら	102
仕様	104
さくいん	106
保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	111

携帯性のよい、コンパクト & 軽量ボディ・ 400 万画素モデル

F2.8 光学3倍ズーム

ライカ DC バリオ・エルマリートレンズ搭載

新開発 LSI(ヴィーナスエンジン)により高画質、 高速処理を実現




秒4コマ、最大7コマの高画質連写機能搭載

かんたんモードにより初心者でもかんたんに 撮影可能

入手しやすい単3形アルカリ乾電池対応

輸 モードダイヤル搭載

本機には撮影シーンに合わせて使用できるモードダイヤルがあります。 お好みのモードを選んで、撮影のバリエーションを広げてお楽しみください。モードダイヤルはゆっくり確実に回してください。



付属品

■ SD メモリーカード (16 MB) RP-SD016B



■ USB 接続ケーブル K2KZ4CB00005



カードと表記します)

■ 単3形アルカリ乾電池(2本)

(本文中では



■ CD-ROM



■ A/V ケーブル K2KD3CB00001



■ ストラップ VFC3994



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使う前に(まずお読みください

事前に必ずためし撮りをしてください (P10 のクイックガイドをご覧ください)

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影 や録音されなかった場合の内容の 補償についてはご容赦ください。

著作権にお気を付けください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気を付けください。

カードの画像について

- •以下の場合、本機で再生できない ことがあります。
 - 他機で記録、作成した画像
 - パソコンで編集した画像
- 本機で記録、作成した画像は他機 で再生できない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

本書内の写真、イラストについて

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

本機で使用できる電池は

Panasonic 製単 3 形アルカリ乾電 池、単 3 形ニッケル水素電池です。

• 上記以外の電池を使用すると、誤動作を起こしたり、撮影時間が短くなります。


本機で使用できるカードは

SD メモリーカード、マルチメディアカードです。

- 本書ではSDメモリーカードとマルチメディアカードをカードと記載しています。
- 本製品に付属するソフトウェア を無断で営業目的として複製(コ ピー)したり、ネットワークに転 載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用、または故障により生 じた直接、間接の損害につきまして は、当社は一切の責任を負いかねま すので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。
- **≤≥**:SD ロゴは商標です。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh、MacOS は Apple Computer Inc. の登録商標また は商標です。
- LEICA/ライカはライカマイクロシ ステム IRGmbH の登録商標です。
- ELMARIT/ エルマリートはライ カカメラ AG の登録商標です。
- QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTime は米国および他の国々で登録された商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

各部の名前


「前面1



「前面1

- 1 レンズ
- 2 光学ファインダー(P24)
- 3 フラッシュ発光部
- 4 マイク(P41, P48, P70)
- 5 フラッシュ調光センサー (P31)
- 6 セルフタイマーランプ(P32)
- 7 レンズカバー


[天面]



[天面]

- 8 モードダイヤル(P5)
- 9 ズームレバー(P29, P49)
- 10 シャッターボタン(P24)
- 11 単写 / 連写切換ボタン (P33)

[後面]



[後面]

- 12 光学ファインダー(P24)
- 13 動作表示ランプ(P25)
- 14 フラッシュ/ アクセスランプ (P18, P25, P31)
- 15 DISPLAY ボタン(P23)
- 16 電源 スイッチ(P24)
- 17 液晶モニター(P23, P84)
- 18 MENU ボタン(P20)
- 19 削除ボタン(P59)
- 20 **◄**/セルフタイマーボタン (P32)
- 21 ▼/REVIEW/SET ボタン(P28)
- 22 ►/ フラッシュボタン(P30)
- 23 ▲/露出補正(P52)/オートブラ ケットボタン(P53)

[左側面]


[左側面]

24 USB 端子(5pin)(P78, P79) 25 A/V OUT 端子(P77)

26 DC IN 端子(P82)

27 端子扉

[右側面]




[右側面]

28 ストラップ取付穴(P19)

29 メモリーカード扉(P17)

30 メモリーカード挿入口(P17)

[底面]





[底面]


31 三脚取付穴 32 電池扉(P12)

クイックガイド

- 本機 電池 カード
- 電源スイッチが [OFF]、レンズが収納されていることを確認する。









■ 準備

- 1 矢印の方向にスライドさせ、 電池扉を開く
- 2 電池を入れる (P12)
 - •新しい電池を入れてください。
 - ⊕○ の向きを間違えずに入れてください。
- 3 電池扉を確実に閉じる
- 4 矢印の方向にスライドさせ、 メモリーカード扉を開く
- 5 カードを「カチッ」と音がするまで奥までしっかり入れる (P17)
- 6 メモリーカード扉を確実に 閉じる



■ 撮影

- 7 モードダイヤルを通常撮影 モード [**○**] にする
- 8 電源スイッチを [ON] にする
- 9 時計を設定する (P22)
- 10 撮影する (P24)



■ 再生

- **11** モードダイヤルを再生 [▶] にする
- 12 ◀/▶ を押して見たい画像を 表示する (P54)

電池を入れる



[準備]

電源スイッチが[OFF]、レンズが収納されていることを確認する。

1 電池扉を開く

①②の手順で開いてください。


2 電池を入れる

- •新しい電池を入れてください。
- ◆ ⊕ の向きを間違えずに入れてください。

3 電池扉を閉じる

- ①②③の手順で閉じてください。
- •電池扉の内側端子部に電池保護の ために黒いシートが付いていま す。このシートははがさないでく ださい。









② たおす

。 スライド させて閉 じる

□ お願い/ヒント

新しい電池を挿入して約3時間以上経過 すると電池を取り出して放置しても、約 3カ月は時計設定を記憶しています。

(容量が十分でない電池を挿入した場合は、記憶時間は短くなることがあります)しかしそれ以上時間が経過すると設定が消えてしまいますので、もう一度時計設定をし直してください。(P22)

カードのデータが破壊される可能性がありますので、電源スイッチを[OFF]にしてランプが消えてから電池を取り出してください。(P18)

電池について

■使用できる電池について

単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池(別売)を使用してください。(Panasonic 製電池の使用をおすすめします)

電池の銘柄や製造日からの保存期間・保存状態によって、性能が大きく異なる場合があります。また誤動作を起こしたり、撮影時間が短くなる場合があります。

使用できない電池

マンガン乾電池 リチウム電池 ニッケル乾電池 ニッカド電池

- 上記の電池を絶対に使用しないでください。(故障につながります)
- また液漏れや以下のような誤動作を起こす場合があります。
 - 電池残量が正しく表示されない
 - ・ 電源が入らない
 - カードのデータが破壊される

ニッケルマンガン電池

ニッケルマンガン電池を使用した場合、使用温度や使用条件によっては、電池残量が正しく表示されない場合があります。従って、残量表示が空になっていなくても、電源が切れる場合がありますが、異常ではありません。また、低温時(10 °C以下)には極端に使用時間が短くなります。

■アルカリ乾電池の上手な使いかた

- 使用温度や使用条件ならびに電池の状態によっては、電池残量が正しく表示されなかったり、残量表示が空になっていなくても、電源が切れる場合がありますが、異常ではありません。
- 電池は、新しくても使用途中であっても、低温時(10 ℃以下)には一時的に性能が低下します。従って、低温時に使用するときは、ポケットの中などで温めてから使用してください。また、使用後に放置して電池の温度が低くなった場合も一時的に性能が低下します。(低温のために性能が低下した電池は、常温に戻ると回復します)
- 一度使い切った電池でも、しばらく放置すると、性能が回復して使用できるようになる場合がありますが、またすぐに使えなくなります。 出かけるときは新品のアルカリ電池(Panasonic 製)の使用をおすすめします。また長時間使用するときは単3形充電式ニッケル水素電池(別売)が便利です。
- 電池残量が少ない状態でシャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが黒くなって電池残量表示が点滅したあと、電源が切れる場合があります。これは電池残量不足により、異常な画像が記録されることを防止するための動作であり、異常ではありません。新しい電池に交換してください。

電池について(つづき)

■ 使用できない形状の電池について

下記のような形状の電池は使用できません。

- 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 市販されている電池の中にも外装シールの一部またはすべてが覆われていない電池があるので、絶対に使用しないでください。(下図を参照してください)
- 外装シールをすべてはがされているもの(裸電池)、または一部がはがされているもの





■ 電池の取り扱いについて

電池の取り扱いかたを誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂の恐れがあります。以下のことをお守りください。

- 分解、加工または加圧しないでください。
- 加熱したり、火中投入しないでください。
- ← 一極に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させたり、一緒に持ち込んだりしないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- 外装シールをはがしたり、傷を付けないでください。
- 落としたり、ぶつけたりして大きな衝撃を与えないでください。
- 液漏れ、変形、変色、その他異常に気付いたときは使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手が届く範囲に放置しないでください。
- 電池を入れるときは、⊕○の向きを間違えずに入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換するときは、2本とも新しい電池に交換してください。
- 種類が違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 本機を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 使用直後の電池は高温になる場合があります。電池の取り出しは電源スイッチを [OFF] にして、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 低温時(10 ℃以下)は電池の性能が低下し、撮影/再生時間が極端に短くなります。 特にアルカリ乾電池使用時は短くなる傾向があるため、ポケットの中などで温めてから使用してください。電池をポケットなどで温める場合、ライターなどの金属類やカイロに直接電池が触れないようにお気を付けください。
- ○ 極に皮脂などの汚れがあると、撮影/再生時間が極端に短くなる場合があります。電池を入れる前に 極を乾いた柔かい布でていねいにふいてください。

万一、液漏れが発生したときは、電池挿入部に付いた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。

液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

■ 充電式ニッケル水素電池(別売)について

ニッケル水素電池は別売の充電器を使って充電すると、使用できるようになります。ただし、取り扱いかたを誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂の恐れがあります。以下のことをお守りください。

- ●○極に汚れがあると、正常に充電できない場合があります。●○極と充電器の端子を乾いた柔かい布でていねいにふいてください。
- お買い上げ時や、長期間使用していなかったニッケル水素電池は、十分に充電されない場合があります。これは電池の特性によるもので異常ではありません。充電を数回繰り返すことで正常に戻ります。
- 電池容量を使い切ってから充電することをおすすめします。電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと、電池容量が持続しにくくなることがあります。(メモリー効果といいます)

メモリー効果が発生したときは、撮影または再生できない状態まで使い切ってから満充電を数回繰り返してください。電池容量が回復します。

- ニッケル水素電池は使用しないときでも自然放電により電池容量が低下します。
- 充電したニッケル水素電池を連続して充電しないでください。
- 外装シールをはがしたり、傷を付けないでください。
- 充電器の取扱説明書もお読みください。

ニッケル水素電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれて、電池の容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は寿命と思われます。新しい電池をお求めください。

寿命は保管方法や使用状況、環境によって異なります。

■ 残量表示について

残量表示が液晶モニターに表示されます。(別売のACアダプター/DMW-AC1で電源を供給しているときは表示されません)

■ : 電池の容量は十分です。

■ :残量が少なくなっています。

三:残量がほとんどありません。

- (点滅):電池を交換してください。

- 電池の種類、銘柄、使用温度や使用条件によっては、残量が正しく表示されない場合があります。従って、残量表示が空になっていなくても、電源が切れる場合がありますが、異常ではありません。
- 電池は、特性上、残量表示が空になっても、しばらく放置すると、容量が回復する場合がありますが、またすぐに使用できなくなりますので、一度残量表示が空になったら、すぐに新しい電池に交換してください。

電池について(つづき)

■撮影/再生時間について


(撮影条件)


- 30 秒間隔で 1 回記録、フラッシュを 2 回に 1 回発光
- 温度 25 ℃ / 湿度 60%
- 付属の SD メモリーカード使用(記録画素数: 2304 × 1728/ クオリティ: ファイン) (カード容量がなくなってから全画像削除した場合)

使用する電池	撮影時間(枚数)	再生時間
付属の電池または	液晶 ON 時 約 75 分(150 枚相当)	约 0時間00八
市販の Panasonic アルカリ乾電池	液晶 OFF 時 約 5 時間(600 枚相当)	約 3 時間 30 分
満充電された Panasonic	液晶 ON 時 約 120 分(240 枚相当)	% 力 4 味 B B
ニッケル水素電池 (別売: HHR-3PPS) (2000 mAh)	液晶 OFF 時 約 6 時間(720 枚相当)	約4時間

- 撮影 / 再生時間は電池の保存状態や使用条件によって多少変わります。
- 使用する電池の銘柄、種類によっては撮影 / 再生時間は異なります。

カードを入れる









[準備]

• 電源スイッチが[OFF]、レンズが収納されていることを確認する。

[カードを入れる]

- 1 矢印の方向にスライドさせ、 メモリーカード扉を開く
- 2 カードのラベル面が見えなくなるまで奥までしっかり入れる
 - 奥まで入れると、「カチッ」と音がします。
 - カードの向きを確認してください。
 - カードの裏の接続端子部に触れないでください。
- 3 矢印の方向にスライドさせ、メモリーカード扉を確実に閉じる

[カードを取り出す]


- 4 矢印の方向にスライドさせ、 メモリーカード扉を開く
- 5 カードを「カチッ」と音がするまで押す
 - カードが少し出てきます。
- 6 出た部分を持って、カードを まっすぐ引き抜く
- 7 矢印の方向にスライドさせ、メ モリーカード扉を確実に閉じる

- メモリーカード扉が完全に閉じない場合は、一度カードを取り出してから、もう一度入れ直してください。
- カードが入らないときは、カードの向きが正しいか確認してください。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。(正規カード以外は使用しないでください)
- カードを奥まで入れないと、カードが壊れる恐れがあります。

カードについて

■カードにアクセス中は・・・

カードにアクセス(認識 / 記録 / 読み出し / 消去など)中は、フラッシュ/アクセスランプ ① とカードアクセス表示 ② が点灯します。





フラッシュ/ アクセスランプ ① とカードアクセス表示②が点灯しているときは、以下のことをお守りください。

- 電源を [OFF] にしない
- 電池を取り出したり、カードを抜いたりしない
- 別売のACアダプター/DMW-AC1 を抜かない

カードやカードの内容が破壊されたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。

電気ノイズ、静電気、本機やカードの故障などによりカードのデータが壊れたり消失することがありますので、大切なデータはパソコンなどにも保存してください。(P78)

■ SDメモリーカード(付属)とマルチ メディアカード(別売)について

SDメモリーカードとマルチメディアカードは小型、軽量で、着脱可能な外部メモリーカードです。SDメモリーカードは記録 / 読み出し速度が速く、カードへの書き込みやフォーマットを禁止する書き込み禁止スイッチを備えています。(スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、フォーマットはできなくなり、戻すと可能になります)

SD メモリーカード




マルチメディアカード




- マルチメディアカードを使う場合、動画記録後、フラッシュ/アクセスランプとカードアクセス表示がしばらく点灯する場合がありますが、異常ではありません。
- miniSD™カード (別売) について
- miniSD™ カードを本機で使用する場合は、専用のminiSD™アダプターを必ず装着してご使用ください
- miniSD™ アダプターのみを本機 に挿入すると、正常に動作しませ ん。必ず、miniSD™ カードを入れ てご使用ください。

ストラップを付ける



- 1 ストラップの先端を本機のストラップ取付穴 ① にとおす
- 2 ストラップの反対側を輪の部分にとおす
- 3 ストラップを引っ張る

セットアップメニューを設定する






SET

かんたんモードのメ ニューの設定方法について は P35 をお読みください。

3 [MENU]ボタンを押して、 ▶を押す

・セットアップメニューが表示され ます。











電源スイッチを[ON]にする

・動作表示ランプ(1)が点灯します。





2 撮影モード (♥ 以外) または再生モードにする



5 ◀/▶で設定内容を選ぶ



6 [MENU]ボタンを押す

・メニュー画面が消えます。



セットアップメニューについて

項目	設定内容
液晶明るさ	液晶の明るさを7段階に調整できます。
オートレビュー (撮影モードのみ)	• OFF: 自動的に表示されません。 • 1 秒(3 秒):
	撮影後に撮影した画像が自動的に約 1 秒間 (3 秒間)表示されます。(シャッターボタンを半押しすると解除されます)
パワーセーブ	• 2 分 /5 分 /10 分: 設定した時間の間に何も操作しないと省電力 モード(電源を切ったのと同様の状態)になり ます。 (電源を入れた状態に戻すには、シャッターボ
	タンを押すか、または電源スイッチを[OFF]にしてからもう一度 [ON] にしてください) • OFF: 省電力モードになりません。
エコモード (撮影モードのみ)	撮影時、約 15 秒間何も操作しないと、液晶モニターが消灯し、消費電力が節約されます。(P34)
操作音	● (10): 操作音を大きくします。● (1): 操作音を出します。● ※: 操作音を消します。
番号リセット (撮影モードのみ)	次に撮影される画像のファイル番号を 0001 から記録したい場合に設定します。
設定リセット (撮影モードのみ)	撮影系メニューとセットアップメニューで設定された内容をリセットします。お買い上げ時の状態に戻しますが、時計設定とかんたんモードの設定内容は変わりません。
時計設定	日付や時刻を変更するときに設定します。(P22)
言語設定	● 日本語:メニュー画面を日本語表記にします。● ENG: メニュー画面を英語表記にします
ビデオ出力 (再生モードのみ)	NTSC: ビデオ出力を NTSC 方式にします。PAL: ビデオ出力を PAL 方式にします。(P77)

- 番号リセットと言語設定はかんたんモードにも反映されます。
- 動画[1-1] のときは、オートレビューを設定できません。
- オートレビューを[OFF] に設定しても、連写、オートブラケット、音声付き静止画を 記録したときはオートレビューされます。
- 動画撮影 / 再生時、スライドショー中および別売の AC アダプター/DMW-AC1 使用時は、パワーセーブは働きません。

時計を設定する









お買い上げ時は時計設定はされていませんので、「時計を設定して下さい」というメッセージが表示されます。[MENU]ボタンを押すと設定メニューが表示されますので、時計設定をしてください。年は2003年から2099年まで設定できます。時刻は24時間表示です。

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▶ を押してセットアップメ ニューにする
 - かんたんモード時は必要ありません。
- 3 ▲/▼で[時計設定]を選び、▶
 を押す
- 4 ▲/▼/◀/► で年月日と時刻 を合わせ、「分」を設定した あとで ► を押す
- 5 ▲/▼で[年/月/日]、[日/月/年]、 [月/日/年]から選ぶ
- 6 [MENU] ボタンを 2 回押す
 - メニュー画面が消えます。
- 7 一度電源を[OFF]にしてからも う一度 [ON] にして、設定どお り表示されているか確認する

□ お願い/ヒント

• 撮影日時は印刷できます。

付属の CD-ROM のソフトウェア「SD Viewer for DSC」をお使いの場合は、日付位置の設定をすると印刷できます。詳しくは別冊の「パソコン接続編」をお読みください。


- お店にデジタルプリントを依頼するときは、日付を印刷することを別途指定してください。詳しくは、お店にお尋ねください。ただしお店によっては、日付を印刷できない場合があります。
- 新しい電池を挿入して約3時間以上経過すると、電池を取り出して放置しても、約3カ月は時計設定を記憶しています。


(容量が十分でない電池を挿入した場合は、記憶時間は短くなることがあります) しかしそれ以上時間が経過すると設定が消えてしまいますので、もう一度時計設 定をし直してください。

液晶モニターの表示を切り換える



[撮影時]






撮影してみましょう(通常撮影)

[準備]

電池を入れる(P12)カードを入れる(P17)



■ランプについて

動作表示ランプ(緑)①

点滅

- フォーカス動作中およびフォーカスが合って いないとき
- カードが入っていないとき
- 撮影残り枚数 / 時間がないとき
- 電池残量が少なくなったとき(ゆっくり点滅)

点灯

• 電源スイッチを [ON] にしたとき

フラッシュ/アクセスランプ(赤)②

点滅

- フラッシュを充電しているとき
- フラッシュの設定を発光禁止 [②] にして、暗い場所で適正露出にならないとき (ゆっくり点滅)

点灯

- カードにアクセスしているとき
- フラッシュが発光するとき(シャッター半押しで点灯)
- パソコンにデータを転送中

■ピントについて

- 通常撮影時は 50 cm までピントが合います。
 - マクロ時は37ページを、かんたんモード時は35ページを参照してください。
- シャッターボタンを一度に全押しすると、手ぶれをしたり、ピントが合わなかったりします。
- フォーカス表示が点滅しているときはピントが合っていませんので、もう一度 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。
- 以下のような場合、通常撮影ではピントがうまく合いません。
 - 遠くと近くのものを同時に撮る
 - 2 汚れたガラスの向こうのものを撮る
 - キラキラと光るものが周りにある
 - ▲ 暗い場所を撮る
 - 6 動きの速いものを撮る
 - る コントラスト(濃淡)の少ないものを撮る
 - 介 手ぶれしている
- フォーカス表示が出てピントが合っても、シャッターボタンを離すとピントが解除されます。もう一度半押ししてください。
- シャッターボタンを押すと、一瞬液晶モニターの画面が明るくなり、白っぽくなる場合があります。これはピントを合わせやすくするためで、記録される画像に影響はありません。





撮影してみましょう(通常撮影) (つづき)

■ 露出について

- 適正露出にならないときは、絞り値とシャッタース ピードの数値の色が赤色になります。 (ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません)
- 液晶モニターの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。特に暗い場所で長時間露光で撮影するときなどは、液晶モニタートは暗く映りますが、



■手ぶれについて

実際は明るく撮れます。

- 手ぶれしやすいときは、手ぶれ警告表示が出ます。
- 手ぶれ警告表示が出ているときには三脚の使用をおす すめします。または構えかたにお気を付けください。
- シャッターボタンを押し込む際に、手ぶれにお気を付けください。




■ 上手に撮る姿勢

- ①フラッシュ発光部を指などで ふさがない
- ②フラッシュ調光センサーを 指などでふさがない



③マイクを指などでふさがない







手持ちでぶれのない写真を撮るために…

- ・両手で本機を軽く持ち、脇をしめて構える
- ・シャッターボタンを半押し状態のとき、 ぶれが収まっていることを確認する
- ・シャッターを切ったあと、画像が出るまで 本機 を固定する



■ AF/AE ロックについて

- ●AF: オートフォーカス
- ●AE:オートエクスポージャー(自動露出)


(例)右のような構図を撮りたい場合

被写体が AF エリアから外れている場合、そのままシャッターボタンを押すだけでは背景などにピントが合ってしまい、被写体にピントが合いません。

AFエリア①に被写体を合わせ、シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定(AF/AEロック)したまま撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを押すと、ピントの合ったきれいな画像が撮れます。

- ピントが合うと、フォーカス表示②[●]が 点灯します。
- AF/AE ロック操作は、シャッターを切る前なら何回で もやり直せます。








■本機の取り扱いについて

- レンズ面に直接触れないでください。
- レンズ面に汚れや、ほこりが付いていないか確認してください。汚れたり砂などが付いたときは、市販のブロワーブラシでほこりや砂などを払い、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。(ふいたあとは、もう一度電源を入れ直してください)ベンジン、アルコール、シンナーなどの溶剤を使用すると変色や破損の原因となります。
- レンズやレンズ鏡筒に衝撃を与えないでください。(取り扱いに気を付けてください)
- 撮影モードで電源を入れるときは、レンズ鏡筒が出ますので、レンズの前に障害物がないところで行ってください。
- レンズ鏡筒が出た状態では、レンズやレンズ鏡筒に力を加えないでください。
- 浜辺など砂やほこりの多いところで使うときは、内部や端子部に砂やほこりが入らないように、また海水などでぬらさないようにしてください。

- 撮影前には、もう一度時計設定をすることをおすすめします。(P22)
- エコモードが設定されているとき(P34)、何も操作しないと約 15 秒後に液晶モニターが消灯します。(いずれかのボタンを押すと、液晶モニターが点灯します)
- パワーセーブの時間が設定されているとき(P21)、設定された時間内に何も操作しないと自動的に電源が切れます。再び本機の操作をするときは、シャッターボタンを押すか、電源スイッチを [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさが変化した場合、レンズ部から「カチッ」 と音がし、液晶モニター内の画像が急激に変わるときがありますが、静止画撮影に影響 はありません。このときの音は本機の自動絞り動作によるもので、異常ではありません。

撮影した画像を確認する(レビュー)




1



Ţ



(例:4倍のとき)



1 撮影後、[REVIEW/SET] ボタンを押す

- ・画像が約5秒間表示されます。◄/▶ で前後の画像を確認することができます。
- 画像表示中にズームレバーを [Q]の方に動かすと4倍に、さらにもう一度動かすと8倍に ズーム表示されます。
 ズーム中は ▲/▼/◀/▼ で拡大

ズーム中は ▲/▼/◆/▶ で拡大 位置を変えることができます。

■ 撮影した画像をレビュー中に削除 する場合


- 2 [前] ボタンを押す
- 3 「この画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、▼で[はい]を選ぶ

4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す

- 画像が削除されます。
- 画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。
- 複数・全画像削除もできます。 削除の方法については 60、61 ページをお読みください。


- シャッターボタンを半押しするとレビューが解除されます。
- 動画 [**計**] のときは、レビューが使えません。

大きく(望遠)または広く(広角)撮る









光学ズーム 3 倍までの範囲で、人や物を大きく撮ったり景色などを広角に撮ることができます。

[準備]

- モードダイヤル(▶以外)を選んでおく。
- 1 被写体に本機を向けて、ズームレバーで大きさを調整する

大きく撮るには(望遠): T側へ動かす 広く撮るには(広角): W 側へ動かす

2 撮影する

□ お願い/ヒント

• 画像はレンズによってわずかにゆがん で撮影されます。

これをディストーション(歪曲収差)といいます。

広角にして近付くほどディストーションは大きくなります。

内蔵フラッシュを使う



	≯A	\$ A⊚	‡	\$ \$⊚	(1)
Ô	0	0	0	0	0
•	×	0	0	×	0
*	0	0	0	0	0
Ð	0	0	0	×	0
*	×	×	×	×	0
×.	×	×	×	0	0
Ħ	×	×	×	×	0

〇:設定可 ×:設定不可 暗い場所でも、内蔵フラッシュを使うと撮影することができます。 このとき、シャッタースピードは $1/60 \sim 1/2000$ 秒です。(赤目軽減スローシンクロ、露出補正時は除く)

[準備]

モードダイヤル(▶/▲/田以外) を選んでおく。

1 [4] ボタンを押す

 押すごとに、以下のように切り 換わります。(撮影モードによって設定できない機能があります。設定できない機能があります。)
 力を押しても表示されません。 た表を参照してください)



5A:オート

撮影状況に応じて、自動的に フラッシュが発光します。


5A :赤目軽減オート

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。そのときフラッシュが予備発光し、人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえます。暗い場所で人物を撮るときなどに使います。

:強制発光

フラッシュを強制的に発光 させます。

逆光になる場合や蛍光灯など の照明の下に被写体がある場 合などの撮影に使います。



ける: 赤目軽減スローシンクロ

夜景を背景に人物を撮影するときなど、フラッシュ発光ともにシャッタースピードも長くして(1~1/2000秒)背景の夜景も明るく写します。同時に人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえます。三脚の使用をおすすめします。

③ :発光禁止


暗いところでもフラッシュが発光しません。フラッシュ禁止の場所での撮影などに使います。このとき、シャッタースピードは 1/8 ~ 1/2000 秒です。(夜景ポートレートモード、ISO 感度を [AUTO] 以外に設定したときは除く)

□ お願い/ヒント

フラッシュ使用時は…

- 近くで発光部を直接見ないでください。
- フラッシュに物を近付けると熱や光で変形、変色する場合があります。
- フラッシュ調光センサー①を指などでふさがないでください。明るさを感知できません。またフラッシュ発光部を指などでふさがないでください。
- フラッシュが届く範囲は、約 30 cm \sim 2.4 m (W 端時)、約 50 cm \sim 140 cm (T 端時)です。
- 近くで撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合があります。
- ・風景モード [▲] または動画 [➡] のときは、発光禁止 [③] に固定されます。
- 連写およびオートブラケット設定時でフラッシュが発光する場合、1 枚しか撮影できません。
- フラッシュが発光する場合、シャッター半押し時にフラッシュマークが赤に変わります。
- フラッシュ充電中は、フラッシュ/アクセスランプ②とフラッシュマークが赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影できません。
- 手ぶれ警告表示が出ているときは、フラッシュの使用をおすすめします。
- フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバランスが自動的に設定されますが(AUTO、 (白熱灯)のみ)、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。
- セットモードでホワイトバランスを設定した場合、フラッシュ撮影すると、ホワイトバランスが合わない場合があります。フラッシュ撮影時はホワイトバランスを [AUTO] に設定することをおすすめします。

セルフタイマーで撮る





シャッターボタンを押してから 10 秒後に自動的に撮影される通常のセルフタイマーに加えて、三脚使用時などに手ぶれを防止する2秒セルフタイマーも設定できます。

[準備]

モードダイヤル(▶/目以外)を 選んでおく。

1 [ご] ボタンを押す

●押すごとに以下のように変わります。

③₁(10秒)→⑤₂(2秒)→表示なし

め。:セルフタイマー設定 10 秒

③ : セルフタイマー設定 2 秒 表示なし: セルフタイマー解除


2 シャッターボタンを全押し する


- セルフタイマーランプ ① が点滅し、10秒(または2秒)後に撮影動作が開始されます。
- セルフタイマー設定時は、 シャッターボタンを半押ししてもピントと露出は固定されませんが、全押ししたあと撮影直前に自動的に固定されます。
- セルフタイマー動作中に [MENU]ボタンを押すと、セルフタイマー設定が解除されます。


- かんたんモード [●] のときは、セルフタイマーが 10 秒のみの設定になります。
- 連写のときはセルフタイマーを設定すると 1 枚しか撮影できません。
- セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

連続して撮る(連写)









シャッターボタンを押し続けている間、最大 7 コマまで連続して画像を撮影します。

		□ H(高速)	□ L (低速)
連	写速度	4コマ/秒	2コマ/秒
連写枚	ファイン	最大5コマ	最大5コマ
枚数	スタンダード	最大7コマ	最大7コマ

[準備]

モードダイヤル(►/旧以外)を 選んでおく。

1 [□□] ボタンを押す

・押すごとに以下のように変わります。



□ H:連写設定高速 □ L:連写設定低速 表示なし:連写解除

2 シャッターボタンを半押し してピントを合わせ、全押し し続けて連続撮影する

- 高速連写時、1秒に4コマ連写できるのは、シャッタースピードが1/60より速く、フラッシュを発光させないときです。
- フラッシュが発光する場合は 1 枚しか 撮れません。
- かんたんモード[♥]のときは、低速に固定されます。(P36)
- 連写設定していると、音声付き静止画を 撮影できません。
- 連写とオートブラケットが同時選択されている場合は、オートブラケットが優先されます。

消費電力を節約して撮る(エコモード)



撮影時、約15秒間何も操作しないと 液晶モニターが消灯し、消費電力が 節約されます。

- エコモードを [ON] に設定すると、 フラッシュ充電時にも液晶モニ ターが消灯します。
- エコモードを [ON] に設定すると、 パワーセーブの設定時間は [2 分] に固定されます。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥以外)を 選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▶ を押してセットアップメ ニューにする
- 3 ▲/▼で[エコモード]を選ぶ
- 4 ▶ で [ON] を選ぶ

5 [MENU] ボタンを押す

- メニュー画面が消えます。
- 消灯前の数秒間、「液晶オフ」というメッセージが点滅します。
- いずれかのボタンを押すと、液晶 モニターが点灯します。

2,3,4





- 再生モード[▶]とかんたんモード[♥] では使用できません。
- メニュー画面表示中やセルフタイマー 設定中はエコモードは働きません。
- 別売のACアダプター/DMW-AC1使用時 や動画撮影中は、エコモードを[ON]に設 定しても働きません。

♥かんたんモードについて





かんたんモード[♥]に合わせると:

- シンプルなメニューにしてあるの で設定が簡単
- •難しい記録画素数の設定も用途で 表すので選びやすい
- 表示が大きく見やすい

気軽に撮りたいとき、人に撮影を頼むときなどに最適です。

- **1** モードダイヤルをかんたん [♥]にする
- 2 [MENU] ボタンを押す
- 3 ▲/▼ で項目を選ぶ
- 4 ◀/▶ で設定内容を選ぶ
- 5 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。

項目	設定内容
画質設定 引き伸ばし 2304×1728 77イン サービス版 1280×960 77イン インターネット 640×480 スタンダード	 引き伸ばし(■): A4などの大きめのサイズにプリントするときに最適です。 サービス版(■): サービスサイズ(Lサイズ)の大きさにプリントするときに最適です。 インターネット(■): 電子メールの添付画像やホームページ用画像などに使用するときに最適です。
オートレビュー	
操作音	ON: 操作音を出します。OFF: 操作音を消します。
時計設定	日付や時刻を変更するときに設定します。(P22)

♥かんたんモードについて(つづき)

■その他のかんたんモード設定

液晶明るさ

●標準の明るさに固定されます。

パワーセーブ

- ●[2分]に固定されます。
- ●電源を入れた状態に戻すには、シャッターボタンを押すか、または電源スイッチを [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- ●別売の AC アダプター/DMW-AC1 使用時は、パワーセーブが働きません。

エコモード

●[OFF] に固定されます。

□ お願い/ヒント

• 連写は低速のみになります。(P33)

連写	引き伸ばし	最大5コマ
写	サービス版	最大5コマ
数	インターネット	最大7コマ

- 撮影可能範囲は 50 cm -∞(T 端時)、10 cm -∞
 (W 端時)になります。
- 被写体までの距離が撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示①が点灯していてもフォーカスが合っていない場合があります。
- 時計設定以外のかんたんモードでの設定内容は 他の撮影モードには反映されません。
- 画質設定でクオリティー(圧縮率)のみを変更することはできません。
- 撮影モード別の詳細設定については (P42) を参 照してください。




☑近距離で撮る(マクロモード)








より近い被写体を撮影するときに使 います。レンズから 10 cm(W 端時) まで近づいて撮ることができます。



- 1 モードダイヤルをマクロ [第] にする
- 2 撮影する

- 撮影の状況に応じてフラッシュの設定 をしてください。(P30)
- フラッシュが届く範囲は、約 30 cm ∼ 2.4 m (W 端時)、約 50 cm ~ 140 cm (T 端時)です。
 - 手ぶれ警告表示が出ているときは、フ ラッシュの使用をおすすめします。
- 被写体までの距離が撮影可能範囲外で 使用しているときは、フォーカス表示が 点灯していてもフォーカスが合ってい ない場合があります。
- マクロ設定時、光学ファインダー内は撮 影範囲とのずれが生じます。液晶モニ ターを使用してください。

☑人物を撮る(ポートレートモード)



人物のポートレートを撮影すると きに、被写体を背景から際立たせて 撮影できます。

昼間の屋外での撮影に適しており、 ズーム位置はできるだけT側(望遠) にし、被写体までの距離を近くし、 遠くにある背景を選ぶと、より効果 が出ます。

1 モードダイヤルをポート レート [♠] にする

2 撮影する





背景 被写体を近く


- ポートレートモード時のホワイトバランスのAUTO設定は昼間の屋外での撮影を重視しているので、屋内で使用すると、色合いが変わる場合があります。
- ホワイトバランスはお好みによりメニュー変更することができます。(P43)

▲遠くの風景を撮る(風景モード)



遠くの風景をきれいに撮影したいときに使用するモードです。屋外で被写体までの距離が 10 m以上のときに最適です。窓ガラス越しでも、遠くの風景を撮影することができます。

- 1 モードダイヤルを風景 [▲] にする
- 2 撮影する




- フラッシュは発光禁止[※]に固定されます。
- 被写体までの距離が約 10 m ~∞ (T 端時)、約3 m ~∞ (W 端時)でピントが合います。
- 風景モード時のホワイトバランスの AUTO設定は昼間の屋外での撮影を重視 しているので、屋内で使用すると、色合 いが変わる場合があります。
- ホワイトバランスはお好みによりメニュー変更することができます。(P43)

図夜景を背景に撮る

(夜景ポートレートモード)





夜景をバックに人物などを撮影したいときに設定します。フラッシュとスローシャッターを使うことにより、人物と共に背景も見た目に近い明るさに露出されます。

1 モードダイヤルを夜景ポートレート[☎]にする

2 撮影する

夜景ポートレート撮影のコツ

- スローシャッターになるため、三脚の使用をおすすめします。
- フラッシュ発光後、約1秒間は本機 を動かさないようにし、被写体の人 に動かないように伝えてください。
- 被写体をフラッシュが届く範囲 [約30 cm ~ 2.4 m (W 端時)、約50 cm ~ 140 cm (T端時)]で撮影してください。
- 広角で撮影することをおすすめします。


夜景だけを撮影する場合

フラッシュを発光禁止[⑤]に設定すると、夜景だけを撮影することができます。

シャッタースピードは最大約 8 秒 になります。

- 被写体によっては撮影後に「しばらくお 待ち下さい」というメッセージが表示され、シャッターが閉じたままになることがあります。これは信号処理のためで、 異常ではありません。
- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つ ことがあります。 ノイズが気になるときは、画質調整を[ナチュ ラル](P51)にすることをおすすめします。

⊞動画を撮る



動画を撮影することができます。 (付属の SD メモリーカード 16 MB の場合、約80秒記録することができ ます)

- **1** モードダイヤルを動画 [**日**] にする
- 2 被写体が液晶モニターに入るように合わせ、シャッターボタンを半押しする
 - ピントが合うと、フォーカス表示②[●]が画面に点灯します。
 - 3 シャッターボタンを全押し して撮影を開始する
 - 音声も同時に記録が始まります。(本機の内蔵マイク①より 録音されます)
- 4 もう一度シャッターボタンを 全押しして撮影を終了する
 - ●記録途中でカードのメモリー がいっぱいになると自動的に 撮影が終了します。


- 本機のみでの音声再生はできません。音声を再生したいときはテレビまたはパソコンに接続してください。(P77.78)
- 記録画素数は 320 × 240 画素に固定されます。
- 液晶モニターに表示される残り時間は、めやすです。
- 動画撮影中はズーム操作できません。
- マルチメディアカードを使う場合、動画記録後に、フラッシュ/アクセスランプとカードアクセス表示がしばらく点灯する場合がありますが、異常ではありません。
- オートフォーカス / ズーム / ホワイトバランス / 絞り値は、撮影を開始したとき(最初のフレーム)の設定値に固定されます。
- カードの種類によっては、動画撮影のときに、途中で撮影が終了する場合があります。
- 本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質、音質が劣化したり、再生できない場合があります。
- •動画[**川**] のときは、レビューが使えません。

撮影モード別設定可能機能一覧

	۵	•	*	Ð	A	检	Ħ	参照ページ
セルフタイマー	0	〇(10秒のみ)	0	0	0	0	×	P32
連写	0	低速固定	0	0	0	0	×	P33
ホワイトバランス	0	AUTO固定	0	0	0	0	AUTO固定	P43
記録画素数	0	画質設定	0	0	0	0	320×240	P45
クオリティ(圧縮率)	0	画質設定	0	0	0	0	×	P45
スポットモード	0	×	0	0	0	0	×	P46
ISO感度	0	AUTO固定	0	0	0	0	AUTO固定	P47
音声記録	0	×	0	0	0	0	ON固定	P48
デジタルズーム	0	×	0	0	0	0	0	P49
カラーエフェクト	0	×	0	0	0	0	×	P50
画質調整	0	×	0	0	0	0	×	P51
露出補正	0	×	0	0	0	0	×	P52
オートブラケット	0	×	0	0	0	0	×	P53

〇:設定可 ×:設定不可

自然な色合いに調整して撮る (ホワイトバランス)



2,3



オートホワイトバランスにより、自動で自然な色合いに撮ることができますが、場面の状態や光源によっては、自動で自然な色合いに撮れないことがあります。このような場合に手動でホワイトバランスを設定します。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/間以外) を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[ホワイトバランス] を選ぶ
- 3 ◀/▶ でモードを選ぶ
 - AUTO:

自動で設定するとき

• ※ (晴天):


屋外晴天下で撮影するとき

● (曇り):量天や日陰で撮影するとき

• 久 (白熱灯):

- 白熱灯下で撮影するとき
- 【セットモード): 手動で設定するとき(詳しい設定方法については次ページをで覧ください)
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。
- 5 撮影する


自然な色合いに調整して撮る (ホワイトバランス)(つづき)



2,3



4



■手動で設定するとき (セットモード)

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で[ホワイトバランス] を選ぶ
- 3 ◀/▶でセットモード[□]を 選ぶ
- 新しくホワイトバランスを設定 したいときのみ
- 4 ▶ を押す
 - ●「白い被写体にカメラを向け シャッターを押して下さい」とい うメッセージが表示されます。
- 5 白い紙 ① などに本機を向けて、 画面全体が白くなるようにし、 シャッターボタンを全押しする
 - ・ホワイトバランスが設定されます。
- 6 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。

- ホワイトバランスの設定は、他の撮影モードにも反映されます。
- かんたんモード [♥] または動画 [Ħ] のときは、[AUTO] に固定されます。
- フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバランスが自動的に設定されますが(AUTO、 (白熱灯)のみ)、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。
- セットモードでホワイトバランスを設定した場合、フラッシュ撮影すると、ホワイトバランスが合わないことがあります。フラッシュ撮影時はホワイトバランスを [AUTO] に設定することをおすすめします。

画質と記録枚数を変える (記録画素数/クオリティ)



2,3,4,5

□ 撮影1/3 3 to to	!ットアップ
WB ホワイトバランス	AUTO
== 記録画素数	
	1280 640
■ クオリティ	
+ スポットモード	OFF
選択♦ 設定 ◆▶	終了 MENU

記録画素数/クオリティと記録枚数

	SDメモリーカード								
	16 MB (付属)				64 MB (別売)				
記録画素数	7	ゴ アイン		まンダード	-	ケイン		計 ンダ ー ド	
2304×1728	約	8枚	約	16枚	約	35枚	約	70枚	
1600 × 1200	約	17枚	約	34枚	約	74枚	約	149枚	
1280 × 960	約	22枚	約	43枚	約	96枚	約	184枚	
640 × 480	約	69枚	約	129枚	約	298枚	約	553枚	
動画		約)	80 秒		約	35	50 秒	

- 記録枚数はめやすです。
- 被写体により記録枚数は変動します。
- 液晶モニターに表示される残り枚数は撮影された枚数分、減少しない場合があります。

4種類の記録画素数、2種類のクオリティ(圧縮率)の中から、目的に合わせて選ぶことができます。

[準備]


- モードダイヤル(**▶**/**♥**/**目**以外) を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[記録画素数]を選ぶ
- 3 ◀/▶ で記録画素数を選ぶ
- 4 ▲/▼で[クオリティ]を選ぶ
- 5 **◄/▶** でクオリティ(圧縮率) を選ぶ
 - **1** : ファイン(低圧縮) 画質を優先し、高画質に記録し ます。
 - : スタンダード(標準圧縮) 撮影枚数を優先し、画質は標準 で記録します。

6 [MENU] ボタンを押す

メニュー画面が消えます。


- 記録画素数は、動画[**旧**]のときは、320 × 240 画素に固定されます。
- 小さい記録画素数を選ぶと、1枚のメモリーカードにより多く記録できます。また、データ容量が小さいので、電子メールの添付画像やホームページ用画像などに使用するときに有効です。
- 大きい記録画素数を選ぶと、鮮明にプリントすることができます。
- シーンによってはモザイク状になることがあります。

スポットモードで撮る



2,3






限られた範囲内にピントと露出を 合わせることができます。逆光時な ど、明暗差が激しい被写体を撮影す る場合に便利です。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/目以外) を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[スポットモード]を 選ぶ
- 3 ▶ で [ON] を選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。
 - スポットAFエリア①とスポット測光ターゲット表示②が画面に出ます。
- 5 被写体をスポット AFエリア に合わせる
- 6 撮影する

- 被写体が暗いときは、ピントが通常より 合いにくい場合があります。
- スポット AF エリアでの最適な露出に設定されますので、被写体によっては周りが暗く映ったり、逆に白っぽくなる場合があります。
- 被写体がスポット AF エリアから外れる場合は、AF/AE ロック撮影(P27)を行ってください。

ISO 感度を設定して撮る



2.3



4



ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値で表したもので、数値が高くなるほど、暗い場所での撮影に適しています。フラッシュを使用できない場所や暗い場所での撮影に、ISO 感度を変えることができます。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/目以外) を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で [ISO 感度] を選ぶ
- 3 ◀/▶ で感度を選ぶ
 - AUTO: ISO50 ~ ISO200(フラッシュ使用時は ISO100 ~ ISO200)

明るさに応じて ISO 感度を自動的に上げていきます。それでも画像が暗いときは、フラッシュを使用してください。

• 50: ISO50 • 100: ISO100 • 200: ISO200


4 [MENU] ボタンを押す

メニュー画面が消えます。

5 撮影する

- かんたんモード[♥]または動画[**日**]の ときは、[AUTO] に固定されます。
- ISO 感度を高くして撮影すると、画面に ノイズが増えて、画質が劣化します。
- ノイズが気になるときは、画質調整を[ナチュラル](P51)にすることをおすすめします。
- ISO 感度を [AUTO] 以外に設定すると シャッタースピードは最大2秒となりま す。(ただしフラッシュ発光時および夜 景ポートレートモード時は除く)

音声付き静止画を撮る





2.3



4



1度の撮影で約5秒間の音声が入った画像を撮ることができます。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で [音声記録]を選ぶ
- 3 ▶ で [ON] を選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。
 - 液晶モニターに[☑]が表示されます。
- 5 シャッターボタンを全押し して撮影する
 - シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
 - 音声は本機の内蔵マイク ① より録音されます。
 - 約5秒間録音後、自動的に終了します。
 - ●録音中に[MENU]ボタンを押す と解除されます。音声は記録さ れません。

- 本機のみでの音声再生はできません。音声を再生したいときはテレビまたはパソコンに接続してください。(P77.78)
- オートブラケットを設定していると、音声付き静止画を撮ることができません。 (P53)
- 連写のときは、音声付き静止画を撮ることができません。(P33)
- 音声付き静止画はリサイズ(P73)、トリミング(P74)できません。

さらに拡大して撮る(デジタルズーム)



光学 3 倍、デジタル 3 倍の最大 9 倍まで拡大が可能になります。


[準備]

- モードダイヤル(▶/♥以外)を 選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で[デジタルズーム]を 選ぶ
- 3 ▶ で [ON] を選ぶ
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。
- ズームの調整や撮影手順は、「大きく(望遠)または広く(広角)撮る」 (P29)と同じです。
- デジタルズームを [ON] にすると、 デジタルズーム表示 ① が出ます。
- 光学ズームの最も望遠側まで拡大すると、一度ズーム位置表示のバーが停止します。

その状態でズームレバーをT側に押し続けるか、一度ズームレバーを離してもう一度T側にズームレバーを押すと、デジタルズーム領域に入ることができます。

2.3


▲ 撮影2/3 3 14 七	!ットアップ
ISO I S O感度	AUTO
型 音声記録	OFF
□ デ <u>ジタルズーム</u>	
■ OFF	ON
	OFF
選択♦ 設定 ◆▶	終了 MENU





- 液晶モニターが消灯しているときはデ ジタルズームは解除されます。
- デジタルズーム使用時は三脚の使用を おすすめします。
- デジタルズームは拡大するほど画質が 劣化します。

カラーエフェクトを設定する



2.3



4 1 2304 - 2504 3 種類の色彩効果が得られます。 撮影イメージに合わせて使い分け てください。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/目以外)を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[カラーエフェクト] を選ぶ
- 3 ◀/▶ で [OFF]、[クール]、 [ウォーム]または[白黒]を 選ぶ
 - クール: 青みがかった画像になります。 冬の冷たいイメージなどを表 現したいときに使います。
 - ウォーム: 赤みがかった画像になります。 暖かみのあるイメージを表現 したいときに使います。
 - ◆白黒: 白黒画像になります。
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。
 - 液晶モニターに<u>∇-ル</u>/<u>∇ォ-Δ</u>/<u>ロ黒</u> ① が表示されます。

画像の色調やコントラストを調整する

(画質調整)



2.3



画像の色調やコントラストを調整することができます。撮影イメージに合わせて使い分けてください。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/間以外) を選んでおく。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[画質調整]を選ぶ
- 3 ◀/▶で[ナチュラル]、[標準] または[ヴィヴィッド]を選ぶ
 - ナチュラル: より柔らかいイメージの画像 になります。
 - ヴィヴィッド: よりくっきりとしたイメージ の画像になります。
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。

□ お願い/ヒント

- かんたんモード[♥]または動画[**日**]の ときは、画質調整は設定できません。
- 暗い場面で撮影したいとき、ノイズが目立つことがあります。
 ノイズが気になるときは、画質調整を「ナ

ノイズが気になるときは、画質調整を[ナ チュラル]にすることをおすすめします。


露出を補正して撮る



2



3



被写体と背景の明るさにきわめて 大きく差がある場合など、適正な露 出が得られないときに補正します。

[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/目以外) を選んでおく。
- 1 [1 2 2 1] ボタンを押す

2 ◀/▶ で露出を補正する

 - 2EV から+ 2EV の範囲で 1/3EV ステップで補正できます。+側に補正すると明るめに、一側に補正すると暗めに写ります。

(EV とは Exposure Value の略 で、露出量を表す単位です)

- EV を変更すると、絞り値また はシャッタースピードが変わ ります。
- •液晶モニターの明るさと実際に撮影された画像の明るさは 異なる場合があります。再生画 像で確認してください。

3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す

- 調整画面が消えます。
- 液晶モニターに露出補正値 ① が表示されます。

4 撮影する

□ お願い/ヒント

• 被写体の明るさによっては、露出補正で きない範囲があります。


オートブラケットで撮る(AEブラケット撮影)



2



3



1回シャッターを押すと、設定された露出補正量の幅に従って、本機が露出を変えながら自動的に3枚撮影します。


[準備]

- モードダイヤル(▶/♥/目以外) を選んでおく。
- 1 [図図] ボタンを 2 回押して [図] オートブラケット]を選ぶ
- 2 ▶ を押したあと、**◄/▶** で露 出の補正量を決める
 - OFF
 - ±1/3EV
 - ±2/3EV
 - ±1EV
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 調整画面が消えます。
 - ・液晶モニターにオートブラケット①が表示されます。

4 撮影する

- 一度撮影すると自動的に解除されます。
- ◆フラッシュが発光する場合は1枚しか 撮れません。そのとき、オートブラケットの設定は解除されません。
- オートブラケットを設定すると、音声付き静止画を撮ることができません。
- 連写とオートブラケットが同時選択されている場合は、オートブラケットが優先されます。
- 被写体の明るさによっては、オートブラケット撮影で露出補正できない場合があります。

撮影した静止画を再生する





1 モードダイヤルを再生 [▶] にする

最後に撮影した画像が再生されます。

2 ◀ で前の画像を再生する▶ で次の画像を再生する

- 押すごとに前の(次の)画像が 再生されます。
- 最後に撮影した画像の次は、最初の画像になります。


■ 早送り / 早戻しする

再生中に ◀/▶ を押し続ける


- ▶:早送り
- ◀:早戻し
- ファイル内の番号が増/減していきます。◀/▶を離すとその番号の画像が表示されます。

- 本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system) に準拠しています。
- パソコンでフォルダー名やファイル名を変更すると再生できない場合があります。
- 本機で再生できるファイル形式はJPEGです。(JPEG形式でも再生できないものもあります)
- 他機で撮影された静止画を再生すると、 画質が劣化したり、再生できない場合が あります。

音声付き静止画を再生する



音声アイコン



テレビに接続すると(P77)、音声付きで静止画を再生することができます。

- 1 モードダイヤルを再生 [▶] にする
- 2 ◀/▶ で音声アイコン[▶]が付いた画像を選ぶ
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押して音声を再生する

- 本機のみでの音声再生はできません。音声を再生したいときはテレビに接続してください。(P77)
- パソコンで音声を再生したいときは78 ページをお読みください。

9枚ずつ画像を表示する(マルチ再生)







1画面に9枚の画像を表示することができます。

[準備]


- モードダイヤルを再生[「▶]にする。
- 画像再生中に、ズームレバーを[■]の方に動かす
 - •マルチ再生(9コマ)になります。

2 ▲/▼/◀/▶ で画像を送る

• 1 画面表示に戻るときはズームレバーを [Q] の方に動かしてください。黄色で表示された番号の画像が 1 画面表示されます。

再生画面を拡大する(再生ズーム)





再生中の画像を拡大して表示することができます。(2倍/4倍/8倍/16倍)

[準備]

- モードダイヤルを再生[**[▶**]]にする。
- 画像再生中に、ズームレバー を[Q]の方に動かす
 - ズームレバーを [Q] の方に動かすごとに、ズーム倍率が大きくなります。
 - ズームレバーを [■] の方に動かすごとにズーム倍率が小さくなります。
 - ▲/▼/◀/▶ で拡大位置を変えることができます。

■ 再生ズーム中に画像を削除する [命] ボタンを押す


「この画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、◀で「はい」 を選び、▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押してください。(P59)

- 再生ズームは、拡大するほど画質が劣化します。
- 他機で撮影した画像は、再生ズームできない場合があります。

影した動画を再牛する



動画アイコン





に対応しています

[準備]

- モードダイヤルを再生[「▶」]にする。
- **◄/▶**で動画アイコン[旧]が 付いたファイルを選ぶ
- 2 ▼/IREVIEW/SETI ボタンを 押して動画を再生する
 - 再牛中に▼を押すと停止します。
- 早送り / 早戻しする

動画再生中に ◀/▶ を押し続ける

- ▶:早送り
- ◀:早戻し
- 離すと诵常の動画再生に戻ります。

■ 一時停止する

動画再牛中に ▲ を押す

もう一度 ▲ を押すと一時停止が解 除されます。


- 本機のみでの音声再生はできません。音 声を再生したいときはテレビまたはパ ソコンに接続してください。(P77.78)
- 動画再生中や一時停止中、再生ズームは できません。
- 本機で再生できるファイル形式は QuickTime Motion JPEG です。
- パソコンや他機で記録されたQuickTime Motion JPEG ファイルを本機で再生で きない場合があります。
- 他機で撮影された動画を再生すると、画 質が劣化したり、再生できない場合があ ります。
- 大容量のカードを使用したとき、早戻し が遅くなる場合があります。

画像を削除する

(의어리아)이(이어리아)이어(이어)이(이어(이어)이어(이어(이어(이어)이어)이어



2,3



カードに記録された画像を削除します。

画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから 削除してください。

[準備]

- モードダイヤルを再生[「▶]にする。
- プロテクト設定を解除しておく。 (P62)

[1 枚削除]

- 1 ◀/▶ で削除したい画像を選ぶ
- 2 [前]ボタンを押す
- 3 ◀で[はい]を選ぶ
- 4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 選択した画像が削除されます。

画像を削除する(つづき)

하더라이어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어



2



3.4 (複数画像削除)



5,6



[複数削除]

一度に削除できるのは50枚までです。 画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから 削除してください。


- 1 [前] ボタンを 2 回押す
- 2 [複数削除]を選び、▶を押す
- 3 **◄/▶** で削除したい画像を選ぶ
- 4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 設定した画像に [面] が表示されます。もう一度 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押すと設定が解除されます。
 - プロテクトされていると設定した画像の[□□]アイコンが赤く点滅し、画像を削除できません。プロテクト設定を解除しておいてください。(P62)
- 5 [前] ボタンを押す
- 6 「設定画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、▼で[はい]を選ぶ
- 7 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 選択された複数枚の画像が一度に削除されます。



2



3(全画像削除)



[全画像削除]

画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。

- 1 [前] ボタンを 2 回押す
- 2 ▼で[全画像]を選び、▶を押す
- 3 「全ての画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、▼で[はい]を選ぶ
- 4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - プロテクトされた画像 (P62)、 DCF 規格外のファイルは削除 されません。

- 削除中は電源を [OFF] にしたり、カードを抜かないでください。
- 電池残量(P15)が少ないときや一度に 多くの画像を削除するときは、十分残量のある電池または別売の AC アダプター/DMW-AC1 を使用してください。

カードの画像をプロテクトする



2,3





カードに記録した大切な画像を 誤って削除しないように、プロテク トすることができます。

[準備]

• モードダイヤルを再生[(▶)]にする。

[1 枚設定/解除]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[プロテクト]を選び、▶ を押す
- 3 [1 枚設定] を選び、▶ を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - プロテクトアイコン表示①で設定、もう一度 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押すとプロテクトアイコンが消えて解除できます。
- 6 [MENU] ボタンを 2 回押す
 - メニュー画面が消えます。



1

■ 再生1/2 3 セットアップ	
O ¬プロテクト 1 枚設定	Ī
■ DPOFプリント < 複数設定	Þ
■ スライドショー 全解除	
♥ アフレコ	
■ 携帯画像	
選択 ♦ 設定 ◆▶ 終了 №	U

2



3



[複数設定/解除]


- **1** ▲/▼で[複数設定]を選び、▶ を押す
- 2 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - プロテクトアイコンが表示される と設定、もう一度▼/[REVIEW/SET] ボタンを押すとプロテクトアイコ ンが消えて解除できます。
- 4 手順2と3を繰り返し、最後 に[MENU]ボタンを2回押す
 - メニュー画面が消えます。
 - 複数枚の画像が一度にプロテクトされます。

カードの画像をプロテクトする(ɔɔjē)



■ 再生I/2 M セットアップ Omプロテクト 1 枚設定 ■ DPOFプリント 複数設定 ■ スライドショー 《全解除》 ② アフレコ

終了 MENU



[全解除]

- 1 ▼で[全解除]を選び、▶を押す
- 2 「全てのプロテクトを解除しますか?」というメッセージが出たら、**▼**で[はい]を選ぶ
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - すべてのプロテクトが解除されます。

4 [MENU] ボタンを押す


メニュー画面が消えます。

- 画像をプロテクトしても、フォーマット した場合は削除されます。
- プロテクトされたファイルを削除しようとすると、「この画像はプロテクトされたれています」または「プロテクトされた画像は削除できませんでした」というメッセージが表示され、削除できません。ファイルを削除したいときは、プロテクト設定を解除してください。
- 本機以外では無効になる場合がありますので、お気を付けください。
- プロテクト設定をしていなくても、SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしておくと、画像の削除はできません。
- プロテクトされている画像にはアフレ コはできません。(P70)

プリント情報をカードに書き込む (DPOF プリント設定)




2.3



4





プリントしたい画像、プリント枚数などの情報(DPOF プリントデータ)をカードに書き込むことができます。

DPOF とは Digital Print Order Format の略です。DPOF 対応のシステムで活用できるようにカードのメモリー画像にプリント情報などを付加できるようにしたものです。

[準備]

モードダイヤルを再生[「▶]にする。

[1 枚設定]

- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[DPOF プリント]を 選び、▶ を押す
- 3 [1枚設定]を選び、▶を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▲/▼ でプリント枚数を選ぶ
 - プリント枚数は1~999枚まで 設定できます。
- 6 [MENU] ボタンを 2 回押す
 - メニュー画面が消えます。


[1 枚解除]

「1枚設定」の手順5でプリント枚数を0にすると、解除設定できます。

プリント情報をカードに書き込む (DPOF プリント設定) (つづき)



1





[複数設定]

- 1 ▲/▼で[複数設定]を選び、▶
 を押す
- 2 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 3 ▲/▼ でプリント枚数を選ぶ
 - プリント枚数は1~999枚まで 設定できます。
- 4 手順2と3を繰り返し、最後 に[MENU]ボタンを2回押す
 - メニュー画面が消えます。
 - ・複数枚の画像が一度に DPOF 設定されます。

[複数解除]

「複数設定」の手順3でプリント枚数を0にすると、解除設定できます。


- DPOFプリントの設定はスライドショーの DPOF 設定には反映されません。
- DCF 規格に準拠していないファイルは DPOF プリント設定できません。(DCF とは Design rule for Camera File system の略で、(社)電子情報技術産業協会の ファイルシステム規格に準拠した記録 方式です)
- 本機でDPOFプリント設定すると、他機種で設定された DPOF 情報はすべて解除され、本機の DPOF 設定が上書きされます。
- 「メモリーカード残量がありません」というメッセージが表示されたら、不要なファイルを削除してからもう一度DPOFプリント設定してください。





(例:全解除を選んだ場合)

2(全解除)



[全解除]

- 1 ▲/▼で[全解除]を選び、▶を 押す
- 2 「全てのDPOFプリント設定 を解除しますか?」という メッセージが出たら、◀ で [はい]を選ぶ
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - すべての DPOF プリント設定 が解除されます。
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。

[インデックス設定/解除]

- 1 ▼で[インデックス]を選び、▶ を押す
- 2 「インデックスプリントを設定しますか?」というメッセージが出たら、▼で[はい]を選ぶ
 - すでにインデックスが設定されている場合は、「インデックスプリントを設定/解除しますか?」というメッセージが出ますので、◀/▶で[設定]または[解除]を選んでください。
- 3 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - すべての画像が設定/解除されます。
- 4 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。

スライドショーを見る(自動再生)



2.3



(例:全画像を選んだ場合)

4



(例:全画像を選んだ場合)

5



カード内の指定した画像を自動的に連続させて見ることができます。

[準備]

- モードダイヤルを再生[「▶]にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で[スライドショー]を 選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼ で [全画像] または [DPOF] を選び、▶ を押す
 - 全画像: すべての画像を見る
 - DPOF:


手順4で DPOF スライド ショー設定した画像を見る

- 4 ▲/▼/◀/▶ で [再生間隔]/ [音声]/[DPOF 設定] また は [全解除] を設定する
 - 再生間隔:
 - 1、2、3、5秒の中から設定できます。
 - 音声:

[ON] または [OFF] を設定できます。[ON] を選ぶと、音声付き静止画をスライドショーさせることができます。

- DPOF 設定(手順3で[DPOF] を選んだときのみ): スライドショーさせたい画像 を選ぶことができます。
- 全解除(DPOF設定したときのみ): DPOF スライドショー設定を 解除できます。
- 5 [開始]を選び、▶ を押す
 - スライドショーが始まります。
 - [MENU]ボタンを押すと終了し ます。

- DPOF スライドショー設定を行うと、 DPOFマークが緑色①で表示されます。
- DPOF プリントが設定されている画像 にDPOFスライドショー設定を行うと DPOFマークとプリント枚数が緑色② で表示されます。
- DPOF プリントのみが設定されている場合は、DPOF マークが白くなります。



■SD スライドショーについて

付属の CD-ROM のソフトウェア「SD Viewer for DSC」で編集された SD スライドショーのデータが記録されているカードを本機に入れ、再生モードで電源を入れると、「SD スライドショーを開始しますか?」というメッセージが出ます。「はい」を選んで \blacktriangledown /[REVIEW/SET] ボタンを押すと、SD スライドショーが始まります。通常再生にするときは「いいえ」を選んで \blacktriangledown /[REVIEW/SET] ボタンを押してください。

- スライドショーで動画再生はできません。
- スライドショーの DPOF 設定は、DPOF プリントの設定には反映されません。
- DPOF 設定しないで DPOF スライドショーはできません。
- [音声]を[ON]に設定したとき、音声記録時間が[再生間隔]の設定時間より長い場合、音声再生終了後、次の画像に切り換わります。
- 本機のみでの音声再生はできません。音声を再生したいときはテレビに接続してください。(P77)
- 付属のソフト [SD Viewer for DSC] で DPOF 設定された画像は本機では DPOF スライドショーできません。DPOF スライドショー設定は本機で行ってください。
- 本機で DPOF スライドショー設定すると、他機種で設定された DPOF 情報はすべて解除され、本機の DPOF 設定が上書きされます。

撮影したあとに音声を入れる(アフレコ)





2



3.4



撮影した画像に、後から音声を入れることができます。(10 秒まで)

[準備]

- モードダイヤルを再生[「▶]にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[アフレコ]を選び、▶
 を押す
- 3 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押して、録音を開始する
 - すでに音声が入っている場合、 アフレコすると元の音声はなくなります。
 - ●すでに音声が入っている場合、 「音声データを上書きします か?」というメッセージが出ま す。◀ で [はい] を選び、 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押 して録音を開始してください。
 - 音声は本機の内蔵マイク ① より録音されます。
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押して、録音を終了する
 - ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押 さなくても、約 10 秒間録音す ると、自動的に終了します。
- 6 [MENU] ボタンを 2 回押す
 - メニュー画面が消えます。

- 本機のみでの音声再生はできません。音声を再生したいときはテレビに接続してください。(P77)
- 動画にアフレコすることはできません。
- プロテクトされている画像にはアフレ コはできません。(P62)

携帯電話 /feel H"(H") に添付する画像を カードに書き込む(携帯画像)


SD メモリーカードスロット付きの一部の携帯電話 /feel H"(H") へ SD メモリーカードスロット付きの一部の携帯電話 /feel H"(H") へ SD メモリーカード経由で受け渡しするための画像(320×240画素)を作成します。作成された画像を携帯電話 /feel H"(H") の DPOF 機能により簡単にメールに添付することができます。詳しくは携帯電話 /feel H"(H") の取扱説明書をお読みください。

対応機種(2003年9月現在);

KX-HS100、KX-HF300、KX-HS110、KX-HV50、KX-HV200、KX-HV210



2,3



4,5



[準備]

- モードダイヤルを再生[(▶)]にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[携帯画像]を選び、▶
 を押す
- 3 [画像作成]を選び、▶を押す
- 4 ◀/▶ で画像を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 選択した画像が設定されます。
 - ・必要枚数分繰り返してください。(最大9枚まで)

6 [MENU] ボタンを押す

約2秒間設定した画像が表示 されます。


7 [MENU] ボタンを押す


- メニュー画面が消えます。
- 設定されているすべての画像 を削除すると、もう一度携帯画 像を作成することができます。





4





[送信用画像を確認する]

- ▲/▼で[画像確認]を選び、▶
 を押す
- 2 ◀/▶ で画像を送り、確認する
- 送信用画像を削除するときは
- 3 [MENU] ボタンを押す
- 4 ▲/▼で[画像削除]を選び、▶ を押す
- 5 「送信フォルダ内の全ての画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、◀で 「はい]を選ぶ
- 6 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 送信フォルダー内のすべての 画像が削除されます。
- 7 [MENU] ボタンを押す
 - メニュー画面が消えます。

- 携帯電話添付用画像の画像サイズは [320 × 240] 画素に設定されています。
- 設定されているすべての画像を削除すると、もう一度携帯画像を作成することができます。
- 他機で撮影した画像から携帯画像を作成できない場合があります。
- 動画の画像や音声付き画像から携帯画像を作成できません。
- 画像転送前に、画像を確認してください。

画像のサイズを変える(リサイズ)



2

■ 再生2/2 1/4 セットアップ

■ 1リサイズ

※ トリミング

「学 フォーマット

3

選択♦ 設定 ◆



4



6

選択◆▶

□**1**リサイズ 元の画像を削除しますか? ■ はい いいえ 選択時 黄色で 表示 撮影した画像のサイズを小さくすることができます。E メール添付やホームページ用に画像容量を小さくしたいときなどにこの機能の使用をおすすめします。

[準備]


- モードダイヤルを再生[(▶)]にする。
- **1** [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼ で [リサイズ]を選び、 ▶ を押す
- 3 ◀/▶で画像を選び、▼を押す
- 4 **◄/▶** で変更したいサイズを 選ぶ

• 1600 : 1600 × 1200 • 1280 : 1280 × 960 • 640 : 640 × 480


- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押してサイズを決定する
- 6 「元の画像を削除しますか?」というメッセージが出たら、◀/▶ で[はい]または[いいえ]を選ぶ
- 7 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
- 8 [MENU] ボタンを 2 回押す
 - メニュー画面が消えます。

- サイズが [640 × 480] 画素以下の画像、 および縦横比が4:3以外の画像はリサイズできません。
- 動画の画像や音声付き画像は、リサイズできません。
- 他機で撮影した画像は、リサイズできない場合があります。

画像を切り抜く(トリミング




必要な部分のみを切り抜いて(トリミ ング)、引き伸ばすことができます。



[準備]

- モードダイヤルを再生[**(▶**]にする。
- 1 [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[トリミング]を選び、 ▶ を押す
- 3 ◀/▶で画像を選び、▼を押す
- 4 ズームレバーを[Q](ズーム イン) または [韓] (ズーム アウト)の方に動かす
- 5 ▲/▼/◀/▶ で画像を動かす
- 6 シャッターボタンを押して 決定する




3




4,5,6






- 「元の画像を削除します か?」というメッセージが出 たら、◀/▶ で [はい] また は[いいえ]を選ぶ
- 8 ▼/「REVIEW/SET」ボタンを 押す
- 9 [MENU] ボタンを 2 回押す
 - メニュー画面が消えます。




- サイズが [640 × 480] 画素未満の画像、 および縦横比が4:3以外の画像はトリミ ングできません。
- 他機で撮影した画像は、トリミングでき ない場合があります。
- 動画の画像や音声付き静止画は、トリミ ングできません。
- トリミングを行うと、切り取るサイズに よっては元の画像より記録画素数が小 さくなる場合があります。
- トリミングを行うと、画質が劣化します。

カードをフォーマットする





3



通常、カードはフォーマット(初期 化)する必要はありません。「メモ リーカードエラー」とメッセージが 表示された場合にフォーマットし てください。

- パソコンやその他の機器でフォー マットされたカードを使用する場 合も、もう一度本機でフォーマッ トしてください。
- プロテクトされた画像も含めて、 すべてのデータは一度フォーマッ トすると元に戻すことができませ ん。よく確認してからフォーマッ トしてください。


[準備]

- モードダイヤルを再生[[▶]]にする。
- [MENU] ボタンを押す
- 2 ▲/▼で[フォーマット]を選 び、▶を押す
- 3 「メモリーカードトの全ての データが削除されます フォーマットしますか?」と いうメッセージが出たら、◀ で[はい]を選ぶ
- 4 ▼/「REVIEW/SET」ボタンを 押す
 - カードがフォーマットされます。

╙Ѿお願い/ヒント

- フォーマット中は電源を切らないでく ださい。
- カードがフォーマットできないときは お買い上げの販売店へご連絡ください。
- フォーマットするときは十分残量の ある電池または別売のACアダプター/ DMW-AC1 を使用してください。

テレビに画像を映して再生する



[準備]

- 電源スイッチを [OFF] にし、テレビの電源も切っておく。
- 1 本機の A/V OUT 端子に A/V ケーブルを確実に接続する
- 2 テレビの映像入力端子と音声入力端子に A/V ケーブルを接続 する
- 3 テレビの電源を入れ、「外部入力」にする
- 4 電源スイッチを[ON]にし、モードダイヤルを再生[▶]にする
 - 画像がテレビに表示されます。

■ 撮ったものを海外で見るには

テレビに画像を映したいときは、セットアップメニューの [ビデオ出力]が下記のように設定されているか確認してください。(**P99**)

NTSC: 日本やアメリカなどで見るとき

PAL: ヨーロッパなどで見るとき


(正しく設定されていないと、画面が乱れたり、色が付かなかったりすることがあります)

- 付属の A/V ケーブル以外は使わないでください。
- モードダイヤルを再生 [\blacktriangleright] にしているときのみ、テレビに画像を表示させることができます。
- テレビの取扱説明書もお読みください。

パソコンと接続する

Windows® 98/98 SE をご使用の方は、USB ドライバーのインストールを行ってから接続してください。

(Windows® Me/2000/XP、MacOS 9.x/MacOS X をご使用の方は USB ドライバーをインストールする必要はありません)



- **1** 本機にカードを入れ、電源スイッチを [ON] にする
- 2 付属の USB 接続ケーブルで、本機とパソコンを接続する

[Windows の場合]

[マイコンピュータ]フォルダーにドライブが表示されます。

● 初めて接続したときは、Windows のプラグアンドプレイにより、本機 を認識するために必要なドライバーが自動的にインストールされ、そ のあと [マイコンピュータ]フォルダーにドライブが表示されます。

[Macintosh の場合] 画面上にドライブが表示されます。


- 通信中はフラッシュ/ アクセスランプが点灯します。
- 通信中に電池がなくなるとデータが破壊される恐れがあります。電池残量は液晶 モニターに表示されませんので、接続時は十分残量のある電池または別売の AC ア ダプター/DMW-AC1 を使用してください。
- 通信中に電池残量が少なくなると、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴りますので、すぐに通信を中止してください。そのあと電源スイッチを[OFF]にして、新しい電池に交換してください。
- 接続時は A/V OUT 端子から映像や音声は出力されません。
- 詳しくは別冊の「パソコン接続編」をお読みください。

USB ダイレクトプリントする

[接続する]

付属の USB 接続ケーブルを使って本機を USB DIRECT-PRINT 対応プリンターに直接接続し、本機の液晶モニター上で写真選択や印刷開始を指示することができます。

対応プリンターについてはプリンターメーカーにお問い合わせください。(プリンターの取扱説明書もお読みください)



- 1 本機にカードを入れ、電源スイッチを [ON] にする
- 2 プリンターの電源を入れる
- 3 付属の USB 接続ケーブルで、本機とプリンターを接続する


- プリントに時間がかかる場合がありますので、接続時は十分残量のある電池または別売の AC アダプター/DMW-AC1 を使用してください。
- ダイレクトプリント中に電池残量が少なくなると、動作表示ランプが点滅し、警告音が鳴りますのですぐにダイレクトプリントを中止してください。そのあと電源スイッチを [OFF] にして、新しい電池に交換してください。
- ダイレクトプリント終了後、USB接続ケーブルを抜いてください。

USB ダイレクトプリントする(つづき)


[選択画像]



2



3.4



5



[準備]

- プリンターに接続する。(P79)
- 用紙サイズや印字品質などプリントの設定をする。(プリンターの取扱説明書をお読みください)
- 1 DPOF プリントが設定されている場合は、1 の画面が表示されるので、▼で [選択画像]を選び▼/[REVIEW/SET]ボタンを押す
 - DPOF プリントが設定されて いない場合は、2 の画面が表示 されます。
- 2 ◀/▶ でプリントしたい画像 を選び ▼/[REVIEW/SET] ボ タンを押す
 - 約2秒間「プリントする画像を選んでください。」と表示されます。
- 3 プリント枚数を設定したい場合は、▲を押し、▼/▶でプリント枚数を設定し、▼/[REVIEW/SET] ボタンを押す
 - •「プリンタを確認してください プリントを開始しますか?」と 表示されます。
- 4 ▼で[はい]を選ぶ
- 5 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 印刷が開始されます。

□ お願い/ヒント

途中で印刷を中止したい場合は、 [MENU] ボタンを押してください。




[DPOF]

[準備]

- プリンターに接続する(P79)
- あらかじめ本機でDPOFプリント の設定をしておく(P65)
- 用紙サイズや印字品質などプリントの設定をする(プリンターの取扱説明書をお読みください)
- 1 DPOF プリントが設定されている場合は、この画面が表示されるので、▶ で [DPOF]を選ぶ
 - [MENU]ボタンを押すとDPOF プリントの設定が変更できます。(P65)
- 2 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - •「プリンタを確認してください プリントを開始しますか?」と 表示されます。
- 3 ◀で[はい]を選ぶ
- 4 ▼/[REVIEW/SET] ボタンを 押す
 - 印刷が開始されます。

- 途中で印刷を中止したい場合は、 [MENU] ボタンを押してください。
- 枚数表示が 255 以上になると、残り枚数 が[----]で表示されます。

AC アダプターを使う



[準備]

電源スイッチが [OFF]、レンズが収納されていることを確認する。

- 1 AC アダプターを電源コンセントに差し込む
- 2 端子扉①を開く
- 3 AC アダプターを DC IN 端子に差し込む

- 別売の AC アダプター/DMW-AC1 以外は使用しないでください。
- 使用中、本機が温かくなりますが、異常ではありません。
- AC アダプターは海外でも使うことができます。ただし変換アダプターが必要です。
- AC アダプターを接続して本機で電池を充電することはできません。
- 電池を使用して本機の電源スイッチを [ON] にしたまま、A C アダプターを抜き差しするとカードのデータが破壊されたり、操作できなくなる場合があります。 必ず、電源スイッチを[OFF]にしてから、A C アダプターを抜き差ししてください。

使い終わったら








本機を使い終わったら、以下の手順のあと、別売のソフトケース/DMW-CL33などに入れて保管することをおすすめします。

- 1 電源スイッチを[OFF]にする
 - レンズが収納されます。
- 2 カードを取り出す (P17)
- 3 電池を取り出す

- 本機を長期間使用しないときは、必ず電池を取り出しておいてください。(電池をもう一度入れたときは、時計を設定し直してください)
- 高温、多湿、油煙の多いところに長期間保管すると、レンズにカビが付いたり、 つゆつきが起こったりする場合があります。
- 涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保存には密閉した容器に乾燥剤と一緒に入れることをおすすめします。


液晶モニターの表示




[撮影時]

- 1 撮影モード(P5)
- 2 フラッシュモード(P30)
- 3 ホワイトバランス(P43)
- 4 ISO 感度(P47)
- 5 記録画素数(P45)
- 6 クオリティ(圧縮率)(P45)
- 7 電池残量(P15)
- 8 残り枚数/時間 動画時:×××秒
- 9 手ぶれ警告(P26)
- 10 ●:記録動作表示
- 11 ☑:音声記録(P48)
- 12 ズーム(P29, P49) (デジタルズーム設定時: **■**)
- 13 セルフタイマーモード(P32)
- **14** カードアクセス表示(P18)
- 15 **こ** : AF エリア(P24)
- 16 絞り表示(P24)/ シャッタース ピード表示(P24)

- 17 露出補正(P52)
- 18 オートブラケット(P53)
- 19 現在日時(P22) 起動時/時計設定後約5秒間表 示されます。
- 20 []スポット AF エリア(P46)
- 21 **+**:スポット測光ターゲット (P46)
- 22 ●:フォーカス表示(P24)
- 23 連写(P33)
- 24 カラーエフェクトモード(P50)





[かんたんモード時]

- 1 フラッシュモード(P30)
- 2 連写(P33)
- 3 フォーカス表示(P36)
- 4 手ぶれ警告(P26)
- 5 画質設定(P35)
- 6 電池残量(P15)
- 7 残り枚数
- 8 ズーム(P29)
- 9 記録動作表示
- 10 セルフタイマーモード(P32)
- **11** カードアクセス表示(P18)
- 12 AF エリア(P24)
- 13 現在日時(P22) 起動時/時計設定後約5秒間表 示されます。

[再生時]

- 1 ▶:再生モード
- 2 DPOF[]]プリント枚数(P65)
 - → (白):プリント設定済み→ (緑):

スライドショー設定済み

- ▶ (緑)(プリント枚数付き): プリント / スライドショーとも に設定済み
- 3 **回**:プロテクト画像(P62)
- 4 **国**: 音声付き画像(P55)
- 5 撮影記録画素数(P45)
- 6 撮影クオリティ(圧縮率)(P45)

田:動画時かんたんモード時


□:引き伸ばし□:サービス版

☐:インターネット

- 7 電池残量(P15)
- 8 フォルダー/ファイル番号
- 9ページ/トータル枚数
- 10 撮影情報 [DISPLAY] ボタンを押すと表示されます。
- 11 撮影日時

メニュー画面の表示

撮影系メニュー画面




វが セットアップ 3/3

[H] 言語設定

- 1 ホワイトバランス(P43)
- 2 記録画素数(P45)
- 3 クオリティ(P45)
- 4 スポットモード(P46)
- 5 ISO 感度(P47)
- 6 音声記録(P48)
- 7 デジタルズーム(P49)
- 8 カラーエフェクト(P50)
- 9 画質調整(P51)
- 10 液晶明るさ(P21)
- 11 オートレビュー(P21)
- 12 パワーセーブ(P21)
- 13 エコモード(P21, P34)
- 14 操作音(P21)
- 15 番号リセット(P21)
- 16 設定リセット(P21)
- 17 時計設定(P22)
- 18 言語設定(P21)

かんたんモードメニュー画面


• 下図に番号記載のない項目は、撮影系メニューの同名のものを参照してください。



19 画質設定(P35)

再生系メニュー画面

下図に番号記載のない項目は、撮影系メニューの同名のものを参照してください。



20 プロテクト(P62)

21 DPOF プリント(P65)

22 スライドショー(P68)

23 アフレコ(P70)

24 携帯画像(P71)



25 リサイズ(P73)

26 トリミング(P74)

27 フォーマット(P76)



28 ビデオ出力(P21, P77)



安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必 ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程 度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または 物的損害のみが発生する可能性が想定され る」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

電池を分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、 加熱、火中投入などをしない

電池を炎天下(特に真夏の車内)など、高温に なるところに放置しない

電池の⊕⊝に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない



液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

禁止

- ●ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにして ください。
- ●万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、 失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ●電池の使用についてはP12~P16、P97、P102を参照してください。

安全上のご注意 (つづき) (ぬずお守りください)

⚠警告

自動車など、乗り物 を運転しながら使わ ない



事故の誘発につ ながります。

禁 止

●歩きながら使うときも、周 囲の状況、路面の状態など に十分ご注意ください。 雷が鳴り出したら、 本機の金属部に触れ ない



接触禁止

落雷すると、 感電につなが ります。

煙が出ている、異常に熱い・におい・音がする ときなどは、使うのをやめ、電池を取り出す

内部に水や異物などが入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、電池を取り出す



火災・感電につながります。

●販売店にご相談ください。

不安定な状態で使わない



転落すると、死 亡や大けがにつ ながります。

禁止

●安定した足場、安定した体 勢を確保してください。

フラッシュの発光部 分を手で触らない



接触禁止

フラッシュの発 光後、発光部分 に触らないでく ださい。やけど につながります。

落下すると、け

内部に金属物や燃え やすいものなどを入 れない



火災・感電・ 故障につなが ります。

禁止

●乳幼児にご注意ください。

ぐらついた台の上や 傾いたところなど、 不安定なところに置 かない



がや製品の故障につながります。

その他

安全上のご注意 (つづき) (必ずお守りください)

⚠警告

分解や改造をしない



火災・感電・ 故障につなが ります。

分解禁止

- ●修理や内部の点検は、販売 店にご相談ください。
- ●お手入れ時、または部品の 取り外しや取り付けなどが 必要な場合は、説明書の指 示に従ってください。

水をかけたり、ぬら したりしない



水ぬれ禁止

内部に水が 入ると、 感電 な ります。

- ●水が入ったときは、販売 店にご相談ください。
- ●雨天、降雪中、海岸、水 辺など、水がかかりやす いところで使うときは、 ぬらさないようにご注意 ください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところ に置かない



誤って飲み込む恐れがあります。

禁 止

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談く ださい。

注意

ケーブルを持って抜かない ケーブルを無理に曲 げたり、引っ張った りしない



ケーブルや機器 の破損の原因と なります。

禁 止

●必ず、プラグ部分を持って、まっすぐ抜いてください。

USB接続ケーブルは USB端子以外には装 着しない



ケーブルや機器 の破損の原因と なります。

禁・止

●必ず、USB接続ケーブル を装着する前に、使用機 器の端子がUSB用である ことを確認してください。

フラッシュ発光中に 近くで発光部を直接 見ない



強い光により、 目をいためる恐 れがあります。 レンズやファインダ ーを太陽や強い光源 に向けたままにしな い



禁 止

集光により、内 部部品が破損し、 火災の恐れがあ ります。

安全上のご注意 (つづき) (必ずお守りください)

注意

指定以外の電池を使わない

新しい電池と古い電池を混ぜて使わない

種類が違う電池を使わない



液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

電池は⊕⊝を確かめ、正しく入れる



液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

高温になるところに放置しない



埜 山

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上 に高温(約60°C以上)になります。本機、電池 などを絶対に放置しないでください。

熱で外装が変形し内部部品が破損すると火災・感雷の恐れがあります。

注意

本機の上に重いもの を置いたり、乗った りしない



重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・感電・故障の恐れがあります。

使用中は、機器の上 に布などをかぶせな い



禁止

重量で外装ケースが変形し、内部が発熱すると、火災・感電・故障の恐れがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところ、 振動が激しいところでは使わない



水やほこりが入ったり、振動などで内部部品が 損傷すると、火災・感電の恐れがあります。

禁 止

- ●3年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください。 (特に湿度が高くなる梅雨期の前に点検をすると、 効果的です)
- ●費用についても、そのときお確かめください。

飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う



本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を及ぼす恐れがあります。

●病院などで使うときも、病院の指示に従ってください。

使用上のお願い

デジタルカメラについて

磁気が発生するところや電磁波が 発生するところ(電子レンジ、テレ ビやゲーム機など)からはできる だけ離れて使う

- •テレビの上や近くで操作すると、 電磁波の影響で画像や音声が乱 れることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路 の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声が乱れる ことがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、電池を一度取り出してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

電波塔や高圧線が近くにあるとき は、なるべく使わない

•近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなる ことがあります。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使 うときは、本機にかけない

- かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを 長期間接触させたままにしない でください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うときは、内部や端子部に砂やほこりが入らないようにする また海水などでぬらさないように する

- 砂やほこりは、レンズカバーが開かない、レンズが出てこないなど、本機の故障につながります。
- 万一海水がかかったときは、よく 絞った布でふき、そのあと乾いた 布でふいてください。 万一雨水 や水滴がかかったときも、よく 絞った布でふき、そのあと乾いた 布でふいてください。

本機を持ち運びするときは、落と したり、ぶつけたりしない

• 強い衝撃が加わると、外装ケース が壊れ、故障します。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、電池を取り出しておきます。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質 したり、塗装がはげる恐れがあり ます。
- •本機は、柔らかい乾いた布でほこりをふいてください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を水でうすめ、布をひたし、よく絞って汚れをふき、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

その世

電池について

使用後は、必ず電池を取り出す

入れたままにしておくと、本機の電源スイッチが [OFF] であっても、絶えず微少電流が流れているので電池が放電します。

出かけるときは予備の電池を準備 する

•使用したい時間の3~4倍の電池を準備してください。スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなります。

電池を誤って落下させてしまった 場合、端子部が変形していないか 確認する

- 端子部が変形したまま本機に入れると、本機をいためます。
- 使用後は必ずカードを取り出し、 電池を取り出してください。
- 電池は涼しくて湿気がなく、なる べく温度が一定のところに保管 してください。

(推奨温度: 15℃~25℃、推奨 湿度: 40%~60%です)

- •極端に低温、高温になるところで 保管すると、電池の寿命が短くな ることがあります。
- •高温·多湿、油煙の多いところでは、端子がさびたりして故障の原因となります。

不要(寿命になったなど)電池は火 中などに投入しない

- •加熱や火中などに投入すると、破裂する恐れがあります。
- 電池には寿命があります。

■ ニッケル水素電池について

不要になった電池(バッテリー) は、貴重な資源を守るために、廃棄 しないで充電式電池リサイクル協 力店へご持参ください。

使用済み充電式電池(バッテリー) の届け先

- 下記の充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。
- お買い上げの販売店または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ。もしくは(社)電池工業会にご確認ください。

(ホームページ:http://www.baj.or.jp)

使用済み充電式電池(バッテリー) の取り扱い

- 端子部をセロハンテープなどで おおい、リサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ



ニッケル水素 電池使用

Ni-MH

つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が本機に起こった場合が「つゆつき」です。

つゆつきが起こっていると撮影できなくなります。つゆつきを起こさない心がけと、起こったときの処置を正しく守ってください。

使用上のお願い(つづき)

つゆつきが起こる原因は

下記のように温度差、湿度差があると起こります。

- •寒い屋外から暖かい屋内に持ち 込んだとき
- 車外から冷房の効いた車などに 持ち込んだとき
- 寒い部屋を急に暖房したとき
- エアコンなどの冷風が本機に直接当たっていたとき
- 湿気がたち込めるなど湿度の高いところ

つゆつきが起こった場合の処置

- 電源スイッチを [OFF] にし、1 時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。
- 本機を寒い場所から暑い場所に 移すときは、つゆつきの発生を防 ぐために、本機をビニール袋に入 れ、周囲の気温になじませてか ら、袋から取り出してください。

メモリーカードについて

フラッシュ/ アクセスランプとカードアクセス表示が点灯中(カードにアクセス中)は、メモリーカード扉を開けてカードを抜いたり、電源を切らない、また振動や衝撃を与えない

カードを高温になるところや直射 日光のあたるところ、電磁波や静 電気の発生しやすいところに放置 しない

また、折り曲げたり、落としたり、 強い振動を与えない カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。

使用後は、必ずカードを取り出して、保管する

- 使用後や保管、持ち運び時は収納 袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。 また手などで触れないでください。

画像データについて

- 不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータが破壊されたり、消滅したりすることがあります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- •「しばらくお待ちください」が表示されているときは絶対に、電池を取り出したり、別売の AC アダプター/DMW-AC1 を抜いたり、カードを取り出したりしないでください。データの破壊および、故障の原因になります。

miniSD™ カード(別売) について

- miniSD™ カードを本機で使用する場合は、専用のminiSD™アダプターを必ず装着してご使用ください。
- miniSD™ アダプターのみを本機 に挿入すると、正常に動作しませ ん。必ず、miniSD™ カードを入れ てご使用ください。

その他

液晶モニターについて

- 温度差が激しい場所では、液晶モニターにつゆが付くことがあります。柔らかい乾いた布でふいてください。
- 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- •寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。
- ・液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画精度で回去しておりますが0.01%以下で画素欠けするものがあります。


三脚について

市販のカメラ用三脚を使うと、 シャッタースピードが遅いときや、 望遠で撮影するときでも手ぶれの ない安定した撮影ができます。

三脚の説明書もよくお読みくだ さい。

フォルダー構造について

データを記録したカードをパソコンに入れると、フォルダーが下図のように表示されます。



- 100_PANA フォルダーなどには 最大で 999 枚の画像を記録でき ます。
- MISC フォルダーには DPOF 設定 されたファイルが記録されます。
- EXPORT フォルダーには携帯画 像のファイルが記録されます。

海外で使う

撮ったものを海外で見るには

再生系メニュー画面から[ビデオ出力]を選んで、設定すると、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国・地域と、PAL 方式を採用している国・地域でテレビに接続して見ることができます。

日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域

- ●アメリカ合衆国●ドミニカ共和国
- ●アンチグア・バーブーダ ●ドミニカ国
- ●イエメン(一部地域) ●トリニダード・トバゴ
- ●英領バーミューダ諸島 ●ニカラグア
- ●エクアドル ●ハイチ
- ●エルサルバドル ●パナマ
- ●ガイアナ
 ●バハマ
- ●カナダ●バルバドス
- ●キューバ ●フィジー
- ●グァテマラ ●フィリピン ●グァム島 ●プエルトリコ
- ●グレナダ ●米領サモア
- ●コスタリカ ●ベトナム (一部地域)
- ●コロンビア●ベネズエラ●ジャマイカ●ベリーズ
- ●スリナム ●ペルー ●セントクリストファー・ネ ●ボリビア
- ●セントビンセント・グ●マーシャル諸島レナディーン諸島●マリアナ諸島
- レナディーン諸島 ●マリアナ諸島 ●セントルシア ●ミクロネシア連邦
- ●セントルシア ●ミクロネシア連邦 ●大韓民国 ●ミャンマー

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。

メッセージ	実行していただきたいこと
メモリーカードがありません	メモリーカードを入れてください。
このメモリーカードはプロテク トされています	メモリーカードの書き込み禁止ス イッチの[LOCK]を解除してください。
表示できる画像がありません	画像を記録する、または画像が記録 されたメモリーカードを入れてか ら再生してください。
メモリーカード残量がありません/メモリーカード残量が不足しています	新しいカードに取り替える、または 不要なデータを削除してください。
モードダイヤルがずれています	モードダイヤルの位置がずれたまま電源スイッチを [ON] にしています。 モードダイヤルの位置を正しく合わせてください。
メモリーカードエラー	メモリーカードへのアクセスに失 敗しました。 もう一度カードを入れてください。
リードエラー	データの読み込みに失敗しました。 もう一度再生してください。
ライトエラー	データの書き込みに失敗しました。 カードを抜くか、一度電源を [OFF] にしてから、もう一度[ON]にして記 録してください。またはカードが破 壊されている可能性があります。
システムエラー	レンズに手などで力が加わって正常に動作しなかった場合に表示されます。もう一度電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
時計を設定して下さい	お買い上げ時や長期間保管していた場合などに表示されます。もう一度時計設定をしてください。

メッセージ	実行していただきたいこと
この画像はプロテクトされてい ます	画像のプロテクトを解除してから 削除や上書きをしてください。
削除できない画像があります / この画像は削除できません	DCF 規格に準拠していない画像は 削除できません。
設定枚数をこえました	複数削除で一度に設定できる枚数をこえています。一度決定してから、もう一度複数削除の設定をしてください。
この画像には設定できません	DCF 規格に準拠していない画像は DPOF設定、アフレコ設定できません。
メモリーカードエラー・フォー マットしますか	本機では認識できないフォーマットです。本機でフォーマットし直してください。 ※また、miniSDTMアダプターにminiSDTMカードを入れずに本機に挿入してもこの表示が出ます。必ず、アダプターにminiSDTMカードを入れてご使用ください。

Q(質問)	A(回答)
電源が入らない。	電池は正しく入っていますか?確認してみてください。
	電池の容量は十分ですか?
電源が入っていてもすぐに切れる。	電池が消耗していませんか?新しい電池で確認してください。
	単3形アルカリ乾電池、単3形充電式ニッケル水素電池以外の電池を使っていませんか?
シャッターボタンを押したときに 電源がすぐに切れる。	電池が消耗していませんか?新しい電池で確認してください。
画像が撮れない。	モードダイヤルは正しいモードに 設定されていますか?
	カードは入っていますか?
	カードのメモリー残量はありますか?撮影する前にいくつかの画像 を削除してください。
液晶モニターに画像が出ない。	液晶モニターが [OFF] になってい ませんか?
	エコモードが働いていませんか?
液晶モニターが明るすぎたり、暗 すぎる。	液晶モニターの明るさを正しく調 整してください。
内蔵フラッシュが発光しない。	フラッシュを発光禁止に設定して いませんか?フラッシュモードを 変更してください。
液晶モニターの表示、または画像 がフォーカスされない。	モードダイヤルを回して、被写体までの距離に応じたモードにしてください。
フラッシュ撮影された画像が暗い。	フラッシュ調光センサーやフラッシュ発光部を指などでふさいでいませんか?

Q(質問)	A(回答)
再生できない。	カードが入っていますか?
	カードに再生できる画像はありますか?
	モードダイヤルは再生[▶]に設定 されていますか?
テレビに画像が出ない。	テレビと正しく接続されていますか?
	テレビはビデオ入力モードに設定 してください。
テレビの画像が乱れる。	[ビデオ出力] を [NTSC] に設定し てください。
パソコンに接続して画像を転送で きない。	パソコンと正しく接続されていますか?
	パソコンが本機を正常に認識していますか?
時計が合っていない。	本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。「時計を設定して下さい」の警告が出ますので、もう一度時計の設定をしてください。
	時計設定をしない状態で撮影されますと、[0.0.000]の日付が記録されます。
ズームレバーを T 側から W 側へ動かすと、ズームレバーを離したあとで、画像が T 側へ少し戻るような動きをする。また、多少、本機を持った手に振動を感じる。	レンズの性能を保持するための動作です。異常ではありません。
液晶モニターにノイズが出る。	暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズが出ることがあります。撮影する画像には影響しません。
液晶モニターに赤い縦じまが出る。	スミアという現象です。これはCCD の特長であり、異常ではありません。被写体に明るい部分があると出ます。動画撮影では記録されますが、静止画撮影には影響しません。

消費電力 1.7 W(液晶 ON 撮影時) 0.7 W(液晶 OFF 撮影時) 10W(再生時)

カメラ有効画素数 400 万画素

撮像素子 1/2.5 型 CCD 総画素数 423 万画素、

原色フィルター

レンズ 光学 3 倍ズーム f=5.8-17.4 mm (35 mm)

フィルムカメラ換算:35-105 mm)/F2.8-4.9

デジタルズーム 最大3倍

フォーカス コントラスト検出 オート/マクロ

スポット AF(スポットモード)

通常:50 cm(W 端時)/50 cm(T 端時)~∞、 撮影節囲

マクロ/かんたんモード時:

10 cm(W 端時)/50 cm(T 端時)~∞

シャッターシステム

電子シャッター連動メカニカルシャッター 4 コマ / 秒 最大 7 コマ (スタンダード)/ 連写撮影

最大5コマ(ファイン)

動画撮影 320 × 240 画素、10 コマ/秒 音声付き

ISO 感度 オート /50/100/200

シャッタースピード 8-1/2.000 秒

動画: 1/30-1/2.000 秒

ホワイトバランス

露出

オート/ 晴天/ 量り/ 白熱灯/ セットモード

オート

露出補正(1/3EV ステップ、- 2~+ 2EV)

評価測光/スポット測光(スポットモード) 測光方式

液晶モニター 1.5型低温ポリシリコン TFT 液晶 (11.4 万画素)

(視野率 100%)

光学ファインダー

実像式ズームファインダー

フラッシュ 撮影範囲:W 端時:約30 cm ~ 2.4 m/T 端時:

約 50 cm ~ 140 cm

オート/赤目軽減オート/強制発光/ 赤目軽減スローシンクロ/発光禁止

モノラル マイク

記録メディア SD メモリーカード/マルチメディアカード

記録画素数 静止画:2304 × 1728 画素 /1600 × 1200 画素 /

1280 × 960 画素 /640 × 480 画素

動画:320 × 240 画素

クオリティ(圧縮率) ファイン/スタンダード

記録画像ファイル形式

静止画 JPEG(DCF 準拠、Exif2.2 準拠)、DPOF 対応 音声付き静止画 JPEG(DCF 準拠、Exif2.2 準拠)+640 × 480 画素

QuickTime(音声付き静止画)

動画 QuickTime Motion JPEG(音声付き動画)

インターフェース

デジタル USB

アナログビデオ/

オーディオ NTSC/PAL コンポジット(メニュー切り替え)/

オーディオライン出力(モノラル)

端子

USB 5pin Mini USB

アナログビデオ/

オーディオ φ2.5 mm ジャック DC IN EIAJ タイプ 1 ジャック

寸法(幅×高さ×奥行) 96×65.5×34 mm(突起部除く)

質量 約 170 g(本体)

約 215 g(メモリーカード、電池含む)

推奨使用温度 $0 ^{\circ}$ C $\sim 40 ^{\circ}$ C 許容相対湿度 $10\% \sim 80\%$

電源 単3形 アルカリ乾電池(2本)

単3形 ニッケル水素電池(2本)(別売)

AC アダプター/DMW-AC1(別売)

さくいん

あ アフレコ 70	そ 操作音21, 35
え 液晶明るさ21 液晶モニター23,99	た ダイレクトプリント 79 , 80, 81
液晶モニター23, 99 エコモード21, 34	通常撮影 24, 25, 26, 27 つゆつき 97
オートレビュー21,35 音声付き静止画48	
か カード	手ぶわ. 26
カラーエフェクト 50 かんたんモード 35, 36	と 動画再生58 動画撮影41
き 記録画素数 45	動画域形
く クオリティ45	な 内蔵フラッシュ
け 携帯画像71, 72 言語設定21	は パソコン接続
こ 光学ズーム 29	番号リセット 21 ひ
さ 再生 54 再生ズーム 57	ビデオ出力21 ピント25
削除 59, 60, 61 す	ふ 風景モード
ストラップ 19 スポットモード 46 スライドショー 68, 69	フラッシュ/
せ 設定リセット21 セットアップメニュー20, 21 セルフタイマー32	ほ ポートレートモード 38 ホワイトバランス 43, 44

ま マクロモードマルチ再生	37 56
や 夜景ポートレートモード	
り リサイズ	73
れ レビュー 連写	
ろ 露出 露出補正	26 52
A AC アダプター AE ブラケット撮影 AF/AE ロック	82 53 27
D DPOF プリント 65, 66,	67
I ISO 感度	47

液晶モニターまたはメニュー の画面の表示についてはP84~ P87 を参照してください。

Memo			
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	
	. – – – – – -	 	

Z
٠,
\mathcal{O}
4

IVICII	10		

Memo		

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合 は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社 の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から 本体1年間

「本体」には CD-ROM は含みません

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルカメラの 補修用性能部品を、製造打ち切 り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容		
製品名	デジタルカメラ	
品 番	DMC-LC43	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、お買い上げの販売店が 修理させていただきます。なお、 修理料金については販売店にご 相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出 張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品 および補助材料代です。

田張料は、製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

保証とアフターサービス (よくお読みください)(つづき)

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 344 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

/外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 ` \ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、113~ 115ページをご覧ください。

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

23 (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

23 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

25 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内)

73 (0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10

23 (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

1 (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割30-3

75 (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

1 (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3T目12-2

23 (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町

都 圏 地 区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20

25 (028)689-2555

首

群馬 高崎市大沢町229-1

1 (027)352-1109

茨城 つくば市花畑2丁目 8-1

25 (0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2

☎ (048)728-8960 千葉 千葉市中央区

星久喜町172 ☎ (043)208-6011 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

3 (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目

4-13 **8** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野

5丁目3-16 **雷 (045)847-9720**

新潟 新潟市東明1丁目 8-14

23 (025)286-0171

保証とアフターサービス (よくお読みください)(つづき)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

	中	部	地	区
石川	石川県石川		名古屋	名古屋市瑞穂区
	稲荷3丁目8		3	塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島 (076)4		岡崎	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719
福井	福井市開発		' 岐阜	岐阜県本巣郡北方町
	112 25 (0776	54-5606	;	高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市大学	空笹賀	高山	高山市花岡町3丁目
	7600-7 1 (0263	86-9209)	82 13 (0577)33-0613
静岡	静岡市西島 (054)2			久居市森町字北谷 1920-3
	(004)2	.07 0000		क (059)255-1380

	近	畿	地	区	
滋賀	守山市勝部2-1	86丁目	奈良	大和郡山市800番地	i筒井町
	1 (077)5	82-5021		雷 (0743)	59-2770
京都	京都市伏見中川原町7	1-4	和歌山	和歌山市中 (073)4	
	23 (075)6		兵庫	神戸市中央	
大阪	大阪市北区 1丁目1-7 ☎ (06)63			琴/緒町37 ☎ (078)2	

	中	玉	地	区
鳥取	鳥取市安長 ☎ (0857)2		浜田	浜田市下府町327-93 (0855)22-6629
米子	米子市米原 2-33 吞 (0859)		岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江	松江市平成 182番地1 ☎ (0852)2	∄Ţ 4	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋 な(0853)		山口	山口市鋳銭司字 鋳銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

		四	国	地	区	
香川	高松市第 23 (08)			高知	331-1	
徳島	徳島県 鯛浜字: ☎(08)	かや10	8	愛媛	松山市土居 750-2	366-3142 引用町 971-2144

	九州	地	区
福岡	春日市春日公園 3丁目48 3 (092)593-903		宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 3 (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	☎ (0952)26-915 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-165		本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目 8-35	0	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	☎ (097)556-381	5 大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0503



QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは米国および他の国々で登録された商標です。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	DMC-LC43
販 売 店 名				2 ()
お客様ご相談窓口				2 ()

松下電器産業株式会社

ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.